

MF-/HF-Umrichter für Induktionserwärmungs-Systeme

Original Betriebsanleitung



Impressum

Betriebsanleitung für die Serien TNX Compact, TNX Flex und TNX Industrie

Dokument-Revision v2.2d Datum: 19.07.2023

Plustherm Point AG Zentralstrasse 40 5242 Birr Schweiz

www.plustherm.ch info@plustherm.ch +41 56 426 80 81

Wichtige Hinweise

Die in dieser Bedienungsanleitung bereitgestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt und Genauigkeit zusammengestellt. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Sie auf Unstimmigkeiten stoßen, sind wir für Ihre Rückmeldung dankbar.

Das Ihnen gelieferte Induktionserwärmungs-System wird in der vorliegenden Dokumentation aus technischen Gründen als "Anlage" bezeichnet.

Um die Funktionen und den Betrieb der Anlage besser zu erläutern, haben wir zahlreiche Bilder und Zeichnungen in die Beschreibung und Anleitung eingefügt. Denn oft kann eine gut konzipierte Skizze oder ein aussagekräftiges Bild mehr Informationen vermitteln als bloße Worte.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für den Inhalt sowie für Folgeschäden übernehmen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen könnten.

Rechtliche Hinweise

Sowohl der Plustherm-Induktionsgenerator als auch diese Betriebsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachbau der Geräte ist gesetzlich verboten und wird strafrechtlich verfolgt.

Alle Rechte an dieser Dokumentation liegen bei der Plustherm Point AG. Dies beinhaltet insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung. Es ist strengstens untersagt, Teile dieser Betriebsanleitung ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Plustherm Point AG zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Wir behalten uns das Recht vor, Irrtümer zu korrigieren und technische Änderungen vorzunehmen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise, um Unfälle und Schäden an der Anlage zu vermeiden. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung und Pflege sind entscheidend für die Langlebigkeit und optimale Leistung Ihrer Anlage. In dieser Anleitung finden Sie detaillierte Informationen zur Wartung und Pflege Ihrer Anlage. Bitte folgen Sie diesen Anweisungen sorgfältig.

Kundendienst

Unser Kundendienst steht Ihnen bei Fragen oder Problemen zur Verfügung.

Kontakt

Zentrale / Hauptsitz **Plustherm Point AG** Zentralstrasse 40 5242 Birr Schweiz Kontakt: Matthias Brunner info@plustherm.ch Tel. +41 56 426 80 81

Kroatien / Slowenien / Serbien / Montenegro / Bosnien / Herzegowina / Mazedonien **TehnoTERM doo** Brace Dirak 39 35000 Jagodina Serbien

Afrika

Broadcom Int. Plot 95 Hoefyster Crescent Kameeldrift-East 0035 Pretoria Südafrika <u>Kontaktperson:</u> Aleksandar Kitanovic <u>aleksandar.r.kitanovic@gmail.com</u> Tel. +381-35-242-587

Kontaktperson: Chris Joubert broadcom@iafrica.com Tel. +27 74 101 37 41

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Der Hersteller und der Inverkehrbringer in der Schweiz Manufacturer and distributor in Switzerland

Plustherm Point AG

erklärt hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund Ihrer Auslegung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Plustherm Point Ltd

Hereby declares that the named machine is by design, construction and implementation in compliance with relevant EUdirectives concerning the essential safety and health requirements. Any alteration of the named machine not verified from our side results with validity cancellation of this declaration.

<u>"xxx"steht für ("xxx" applies for):</u> 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600

I

Maschinentyp: Machine description:	TNXxxx, TNXxxx Compact, TNXxxx Standard, TNXxxx Industrie
Einschlägige EG-Richtlinien: Relevant EU-directives:	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EMV- Richtlinie 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU
Angewandte harmonisierte Normen: Applied harmonized standards:	EN 60204-1 EN 60519-1 EN 60519-3 EN 55011 EN 61922
Dokumentationsverantwortlicher Responsible for documentation	Matthias Brunner
Ort - Place: Birr Datum - Date: 05.06.2023	PLUSTHERM POINT AG Zentraistrasse 40 CH-5242 Birr Tel: +41 56 426 80 81 www.plustherm.ch

Matthias Brunner Managing Director

Plustherm Point AG Zentralstrasse 40 5242 Birr SWITZERLAND

Änderungen vorbehalten. Subject to alterations

Inhaltsverzeichnis

1 B	ETRIEBSANLEITUNG	11
1.1	EINFÜHRUNG	11
1.1.1	Zweck des Dokuments	
1.1.2	GELTUNGSBEREICH	
1.1.3	ZIELPUBLIKUM	
1.1.4	Funktionsbeschreibung	
1.2	GARANTIE	11
1.2.1	Symbole	
1.3	Systemübersicht	14
1.4	SPEZIFIKATIONEN	15
1.4.1	Allgemein	
1.4.2	GENERATOR "TNX COMPACT"	
1.4.3	GENERATOR "TNX FLEX"	
1.4.4	GENERATOR "TNX INDUSTRIE"	
1.5	SICHERHEIT	25
1.5.1	Betrieb von Induktionsanlagen	
1.5.2	Physiologische Wirkung der Hochfrequenz	
1.5.3	GRUNDLAGEN	
1.5.4	Allgemein	
1.5.5	Personalqualifikation und Schulung	
1.5.6	RISIKEN BEI NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE	
1.5.7	Unbefugte Modifikationen und Herstellung von Ersatzteilen	
1.5.8	Unzulässige Betriebsweisen	
1.5.9	GEFAHRENANALYSE	
1.5.1	0 Elektrische Spannung	
1.5.1	1 Sicherheitsvorkehrungen	
1.5.1	2 SICHERHEITSABSTAND	
1.6	TRANSPORT / LAGERUNG	
1.6.1	Transportösen	
1.7	INSTALLATION / ENTSORGUNG	31
1.7.1	ABLAUFPLAN INSTALLATION	
1.7.2	Entsorgung Altgerät	
1.7.3	VERPACKUNGSMATERIALIEN	
1.8	INBETRIEBNAHME	33
1.8.1	CHECKLISTE VOR DEM EINSCHALTEN	
1.8.2	DISPLAY/BEDIENELEMENTE	
1.8.3	HAUPTSCHALTER	
1.8.4	Erste Inbetriebnahme	
1.8.5	Betriebszustände	
1.8.6	Anpassung Kondensatoren	
1.9	BEDIENUNG GENERATOR	41
1.9.1	HAUPTBILDSCHIRM	
1.9.2	TASTENFUNKTIONEN:	
1.9.3	Systemparameter	
1.9.4	Наиртмелü	
1.9.5	User Menu	
1.9.6	Program (Programme)	
1.9.7	Reference mode (Art des externen Sollwerts)	
1.9.8	REGLER SETUP	
1.9.9	Pyrometer Setup	67
1.9.1	0 TIME SETUP	
1.9.1	1 Show Error log (Fehlerspeicher Anzeigen)	70
1.9.1	2 System Setup	70
1.9.1	3 BASIC SETUP	71

PLUSTHERM

1.9.	14	PC COMMUNICATION	71
1.9.	15	Option	71
1.9.	16	Preheater Info	74
1.9.	17	SCHNITTSTELLEN	75
1.9.	18	Passwortschutz	83
2	SCH	ALTPLÄNE85	
2.1	Eu	EKTRISCHE ZEICHNUNGEN	85
3	MEC	CHANISCHE ZEICHNUNG	
4	КÜН	ILKREISLAUF	
4.1.	1 (Qualitätsanforderungen Kühlwasser Induktionsgeräte	90
5	ERS	ATZTEILLISTE91	
6	TECT		
0	IE3		
7	SOF	TWARE PARAMETER95	
8	WAI	RTUNG97	
8.1	R	FINICING	97
8.2	w		97
8.3	w	ARTUNGSINTERVALLE	98
8.4	VE	ERSCHLEISSTEILE	99
9	FEH	LERSUCHE	
91	Pu		101
9.2	ER	ISATZTEILLISTE	
9.3	FF	HLERMELDUNG /WARNUNGEN.	103
9.3.	1	Warnungen	103
9.3.	2	ALLGEMEINE FEHLER	104
9.3.	3 9	Spezielle Fehlermeldungen	106
9.4	FE	HLERBEHEBUNGEN / TROUBLESHOOTING	107
9.4.	1 /	ALLGEMEINE HINWEISE	107
9.4.	2 1	Fehlermeldungen	112
9.4.	3 -	Testen der IGBTs und Dioden.	118
9.4.	4 -	TREIBERSPANNUNG CHOPPER	120
9.4.	5 -	Treiberspannung H-Bridge	121
9.5	BA	ATTERIESPANNUNG	122
9.5.	1	ERWEITERTE TESTS: HB-SPANNUNG IM BETRIEB	123
10	ZUB	EHÖR / VARIANTEN125	
11	PRO	FIBUS / PROFINET	
12	ΝΟΤ	ΓΙΖΕΝ129	

Abbildungsverzeichnis

39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Symbole	13
Tabelle 2: Übersicht MF-Generatoren	17
Tabelle 3: Technische Daten	17
Tabelle 4: Kühlwasser-Bedingungen	
Tabelle 5: Reduktionsfaktoren Kühlleistung	19
Tabelle 6: TNX Compact, elektrische Daten	21
Tabelle 7: TNX Compact Netzanschluss	21
Tabelle 8: TNX Standard, elektrische Daten	22
Tabelle 9: TNX Standard, Netzanschluss	23
Tabelle 10: TNX Industrie, elektrische Daten	23
Tabelle 11: TNX-Industrie, elektrische Daten	24
Tabelle 12: Wichtige Sicherheitsmerkmale	29
Tabelle 13: Ablaufplan Installation	31
Tabelle 14: Checkliste vor Einschalten	
Tabelle 15: Übersicht Bedieneinheiten	35
Tabelle 16: Übersicht Bedienelemente	
Tabelle 17: Abfolge erste Inbetriebnahme	
Tabelle 18: Tastenfunktionen	
Tabelle 19 Übersicht OPTIONS	74
Tabelle 20 Kunden-Interface	76
Tabelle 21: Auszug Zubehörliste	125
Tabelle 22 Wartungsplan	
Tabelle 23: Messinstrumente für Störungssuche	
Tabelle 24 Übersicht Warnungen	
Tabelle 25 Übersicht Störungsmeldungen	



Registerverzeichnis

1	BETRIEBSANLEITUNG11
2	SCHALTPLÄNE
3	MECHANISCHE ZEICHNUNG
4	KÜHLKREISLAUF
5	ERSATZTEILLISTE
6	TESTRAPPORT93
7	SOFTWARE PARAMETER95
8	WARTUNG
9	FEHLERSUCHE
10	ZUBEHÖR / VARIANTEN125
11	PROFIBUS / PROFINET
12	NOTIZEN
13	VERSIONS-HISTORY



1 Betriebsanleitung

1.1 Einführung

An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen installieren, betreiben und unterhalten.
Abschnittsinhalt	- Allgemeine Infos zum System - Funktionsbeschreibung

1.1.1 Zweck des Dokuments

Diese Betriebsanleitung bietet eine umfassende Anleitung zur korrekten Installation, Inbetriebnahme und Programmierung der Anlage. Sie enthält zudem wichtige Informationen zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs.

1.1.2 Geltungsbereich

Die vorliegende Betriebsanleitung ist für alle MF-Generatoren der Modelle TNX Compact, TNX Flex und TNX Industrie gültig.

1.1.3 Zielpublikum

Diese Betriebsanleitung ist primär für qualifiziertes Personal und vom Hersteller geschulte Benutzer konzipiert.

1.1.4 Funktionsbeschreibung

Das Prinzip der Induktionserwärmung wird seit über 50 Jahren kommerziell genutzt, ist aber für ein breites Publikum immer noch weitgehend unbekannt. Dank moderner Technologie wiegen aktuelle Geräte nur noch ein Zehntel im Vergleich zu älteren Modellen. Ihre kompakte Bauweise, geringes Gewicht, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und angemessener Preis ermöglichen heute eine breite Nutzung der induktiven Erwärmung.

Die induktive Erwärmung unterscheidet sich grundlegend von den meisten anderen Heizmethoden. Die Wärme wird direkt im Werkstück erzeugt, ohne dass ein Wärmeübertragungsmedium wie Luft oder eine leitende mechanische Verbindung benötigt wird. Die elektrische Energie wird durch ein Magnetfeld auf das zu erhitzende Werkstück übertragen.

Der durch die Induktionsspule fließende Wechselstrom erzeugt ein magnetisches Wechselfeld, das im Werkstück einen entsprechenden Strom induziert. Die über die Induktionsspule zugeführte elektrische Energie wird zunächst in magnetische Energie und anschließend im Werkstück in Wärme umgewandelt.

Hochfrequenzströme fließen, im Gegensatz zu Strömen niedriger Frequenz, nur in einer sehr dünnen Oberflächenschicht (bekannt als Skin-Effekt oder Hautwirkung). Sie erzeugen daher die Wärme nur in dieser dünnen Schicht (Eindringtiefe), die nur wenige Bruchteile von Millimetern beträgt. Diese Eigenschaft hat der Hochfrequenzerwärmung das breite Anwendungsfeld der Oberflächenhärtung eröffnet. Eine vollständige Durchwärmung mittels Induktionserwärmung ist ebenfalls möglich, sofern die Zeit für die Wärmeleitung

berücksichtigt wird. Die Wärme kann sich dann im Inneren des Stücks verteilen.

Induktoren können in beliebigen Formen hergestellt werden. Dadurch kann mit Hochfrequenz und in kürzester Heizzeit eine präzise partielle Erwärmung erreicht werden, die mit keiner anderen Methode erzielt werden kann.

1.2 Garantie

Die Angaben über die Garantiedauer befinden sich in unseren allgemeinen Lieferbedingungen. Spezifisch vereinbarte Leistungen sind in der Auftragsbestätigung erwähnt.



1.2.1 Symbole

	Warnung vor gefährlicher Spannung Dieses Symbol warnt vor hoher Spannung, die zu Verletzungen von Personen oder tödlichen Unfällen und/oder Schäden an Geräten führen kann.
	Allgemeine Warnung Dieses Symbol warnt vor nichtelektrischen Gefahren, die zu Verletzungen von Personen oder tödlichen Unfällen und/ oder Schäden an Geräten führen können.
	Wichtige Hinweise Kennzeichnet einen allgemeinen, nützlichen Tipp. Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich den Betrieb mit der Anlage und es lassen sich Funktionsstörungen stark minimieren.
STOP	Warnt vor einer möglichen, gefährlichen Situation Bei Nichtbeachtung können Sachschäden bis zur Betriebsunfähigkeit der Anlage die Folge sein.
(((,,)))	Warnung vor nicht ionisierender Strahlung Dieses Symbol warnt Träger von implantierten aktiven Geräten und Metallprothesen, dass sie sich von der Anlage fernhalten sollen.
	Warnung vor magnetischem Feld Dieses Symbol warnt Träger von implantierten aktiven Geräten und Metallprothesen, dass sie sich von der Anlage fernhalten sollen.





Tabelle 1: Übersicht Symbole



1.3 Systemübersicht

Abschnittsübersicht:

An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen installieren, betreiben, planen und unterhalten.
Abschnittsinhalt	- Systemübersicht

Die Systemübersicht zeigt auf, wie und wo die einzelnen Komponenten mit der Anlage verbunden werden. Eine detaillierte Systemübersicht befindet sich auf Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.** (Anhang 1: Systemübersicht, Spezifikationen, Testrapport, Software-Defaults)



1.4 Spezifikationen

Abschnittsübersicht:

An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Anlagen installieren und planen.
Abschnittsinhalt	- Spezifikationen - Elektrische Daten - Netzanschluss

- Kühlung

1.4.1 Allgemein

Die nachfolgenden Angaben gelten für alle Standard-Anlagen. Projektspezifische Spezifikationen befinden sich gegebenenfalls in einem separaten Register.

















Tabelle 2: Übersicht Generatoren

1.4.1.1 Technische Daten

Betriebstemperatur / Umgebungstemperatur	5°C -30°C (nicht kondensierend) Optional bis 40°C möglich
Lagertemperaturbereich	0°C -50°C
Installation	Installation der Anlage nur auf vibrationsfreiem Untergrund und geerdeter (PE) Plattform.
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Optional bis 95% möglich
Einsatzhöhe	Bis 1000 m ü. d. M.

Tabelle 3: Technische Daten

1.4.1.2 Kühlung

Die leistungsführenden Bauteile der Anlage sind wassergekühlt. Das verwendete Kühlwasser (Frischwasser, Rückkühlanlage) muss den in den nachfolgend technischen Daten aufgeführten Bedingungen genügen, andernfalls wird die Funktion und Leistung der Anlage beeinflusst und führt längerfristig zu einem Totalausfall.

STOP

Werden die folgenden Werte eingehalten (Wassermenge und Kühlleistung) wird eine maximale Lebensdauer des Induktionsgenerators und der Kühleinheit gewährleistet.

Wassermenge	5kW Anlage -> 5 I/min
(minimal erforderliche Durchflüsse)	10kW Anlage -> 7 I/min
	15kW Anlage -> 12 I/min
	20kW Anlage -> 13 I/min
	30kW Anlage -> 19 I/min
	40kW Anlage -> 22 I/min
	$50kW$ Anlage $\rightarrow 30 l/min$
	60kW Anlage -> 36 l/min
	80kW Anlage -> 45 l/min
	$100 \text{kW} \text{ Anlage} \rightarrow 59 \text{ l/min}$
	120kW Anlage $> 50 l/min$
	$120kW$ Anlage $\rightarrow 70$ min
	200kW Anlage -> 88 1/1111
	200kw Anlage -> 117 I/min
	Diese Durchflüsse gelten bei Nominalleistung und unter den
	folgenden Bedingungen:
	Grundlage Wassereintrittstemperatur 20°C und max.
	Wasseraustrittstemperatur von 50°C.
	Es können dieselben Reduktionsfaktoren wie bei der
	erforderlichen Kühlleistung eingesetzt werden. (Siehe weiter
	unten). Die Wassermenge zu reduzieren bei reduzierter
	Leistung ist möglich, wird aber ausdrücklich nicht empfohlen.
Benötigte Kühlleistung	Die benötigte Kühlleistung beträgt grundsätzlich die der
	Generatorleistung.
	Es können ie nach Umgehungshedingungen
	Reduktionsfaktoren (nachstehende Tabelle) nach folgender
	Formel angewendet werden:
	$P_{cool} = P_{Gen} * RF_{Mat} * RF_{DuC}$
	P _{cool} = Kühlleistung
	P _{Gen} = Generatorenleistung
	RF_{Mat} = Reduktionsfaktor Material (0.1 – 1.0)
	RE_{DVC} = Reduktionsfaktor Duty-Cycle (0.1 – 1.0)
	\rightarrow 0.1 bei 10% Einschaltdauer
	1 0 bei 100% Einschaltdauer (Referenz: 1 Minute)
bei einem Druck von	4 bar dynamisch
max. zulässiger Druck	6 bar
Wassereintrittstemperatur	20°C < T < 28 °C
	T darf den Taupunkt nicht erreichen.
Wassergualität	- Sauberes Frischwasser oder gereinigtes. gefiltertes
	Industriewasser
	- Filter max, 150um
	- Leitfähigkeit 100-600uS/cm
	- PH-Bereich 7 0-8 5
	- Wasserhärte < 8 4°dH
	wassemance volt un

Tabelle 4: Kühlwasser-Bedingungen

Reduktionsfaktor Material (RF _{Mat})			
Stahl magnetisch	0.4		
Stahl nicht magnetisch	0.7		
Aluminium	0.8		
Kupfer	0.9		

Tabelle 5: Reduktionsfaktoren Kühlleistung

Weiter ist zu beachten, dass die Verbindungselemente nur aus Kupfer, rostfreiem Stahl oder Kunststoff bestehen dürfen. Die Verwendung von Eisenverbindung kann die Funktion und Leistung der Anlage beeinflussen und führt längerfristig zu einem Totalausfall.

Für einen störungsfreien und langfristigen Betrieb muss das Kühlwasser regelmässig gemäss Wartungsplan (Seite 97) überprüft werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Wassereingangstemperatur nicht beliebig tief sein darf, da es sonst unter ungünstigen Bedingungen zur Bildung von Kondenswasser im Generator kommt. Kondensation an den leistungsführenden Bauteilen kann von Überschlägen bis zum Totalausfall führen.

Die nachfolgende Taupunkt-Kurve zeigt auf, welche minimale Kühlwasser-Temperatur (Dewpoint) bei welcher Lufttemperatur (Air Temperatur) und Luftfeuchtigkeit (Relative Humidity) eingestellt werden darf.

Beispiel:

Luft = 35°C; Luftfeuchtigkeit = 70%

-> Minimale Kühlwasser-Temperatur beträgt ca. 28°C.



Abbildung 1: Taupunkt-Kurve (Quelle Wikipedia)



1.4.1.3 Wasserleitungen

Um unnötige Druckverluste in Wasserleitungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Strömungsgeschwindigkeit im Zu- und Rücklaufsystem unterhalb des Schwellenwerts für turbulente Strömungen zu halten. Eine Überschreitung dieses Werts kann zu Effizienzverlusten, respektive Druckverlusten führen. Die maximale Strömungsgeschwindigkeit sollte 3m/s nicht überschreiten.

Basierend auf diesem Kriterium haben wir eine Tabelle erstellt, die die erforderlichen Anschlussgrößen und -typen der Zuleitungen in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit zeigt. Dies bietet eine wertvolle Anleitung für die korrekte Installation des Systems, um optimale Leistung zu gewährleisten:

Leistung Generator [kW]	Durchfluss idealisiert [l/min]	Leitungsinnendurchmesser min. [mm]	~Gewindegrösse
10	7	7.9	1/4"
20	13	9.5	3/8"
30	19	12.7	1/2"
50	30	15.9	1/2"
60	36	19.1	3/4"
100	59	25.4	1"
150	88	25.4	1"
200	117	31.8	1 1/4"

Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle als allgemeiner Leitfaden dient. Bei speziellen Anwendungen oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte unseren Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker.

1.4.2 Generator "TNX Compact"

1.4.2.1 Elektrische Daten

	TNX5 Compact	TNX10 Compact	TNX15 Compact	TNX20 Compact
HF-Leistung an den Induktorklemmen im Nennarbeitspunkt bei Dauerbetrieb	5 kW	10 kW	15 kW	20 kW
Output Frequenz:	5-150 kHz			
MF-Spannung (rms.)	600 V			
HF-Strom im Induktor	500-1500 A			

Tabelle 6: TNX Compact, elektrische Daten

1.4.2.2 Netzanschluss

	TNX5 TNX10 TNX15 TNX20 Compact Compact Compact Compac				
Spannung	3 x 400 V + N + E				
Frequenz		50/60	DHz Hz		
Zulässige Spannungs-schwankungen		+/-	5 %		
Leistungsaufnahme bei ausgeschalteter HF	100 W				
Leistungsaufnahme bei Nennlast	6 kVA	11 kVA	16 kVA	23 kVA	
Leistungsfaktor cos bei Nennlast	0,94				
Strom pro Phase (400 V) bei Nennlast	ca. 10 A	Ca. 16 A	Ca. 24 A	Ca. 31 A	
Erforderliche Absicherung	400V, 16AT	400V, 25AT	400V, 32 AT	400V, 32AT	
Steuerspannung	24 VDC				
Externe Leistungsregelung	Lokales Drehrad, Analoger Eingang 0-10 VDC; Profibus / Profinet				

Tabelle 7: TNX Compact Netzanschluss

1.4.3 Generator "TNX Flex"

1.4.3.1 Elektrische Daten

	TNX10 Standard	TNX15 Standard	TNX20 Standard	TNX30 Standard	TNX40 Standard
HF-Leistung an den Induktorklemmen im Nennarbeitspunkt bei Dauerbetrieb	10 kW	15 kW	20 kW	30 kW	40 kW
Output Frequenz:		5-150 kHz	5-130 kHz	5-100 kHz	
MF-Spannung (rms.)	600 V				
HF-Strom im Induktor	500-1500 A				

Tabelle 8: TNX Standard, elektrische Daten

1.4.3.2 Netzanschluss

	TNX10 Standard	TNX15 Standard	TNX20 Standard	TNX30 Standard	TNX40 Standard	
Spannung	3 x 400 V + E					
Frequenz		50/60Hz Hz				
Zulässige Spannungs-schwankungen		+/- 5 %				
Leistungsaufnahme bei ausgeschalteter HF	150 W					
Leistungsaufnahme bei Nennlast	11 kVA	16 kVA	23 kVA	32 kVA	45 kVA	
Leistungsfaktor cos bei Nennlast	0.94					
Strom pro Phase (400 V) bei Nennlast	Ca. 16 A	Ca. 24 A	Ca. 31 A	Ca. 46 A	Ca. 62 A	
Erforderliche Absicherung	400V, 25AT	400V, 32AT	400V, 32AT	400V, 63AT	400V, 80AT	
Steuerspannung	24 VDC					



	TNX10 Standard	TNX15 Standard	TNX20 Standard	TNX30 Standard	TNX40 Standard
Externe Leistungsregelung	Lokales Drehrad, Analoger Eingang 0-10 VDC;				
		P	rofibus / Profin	et	

Tabelle 9: TNX Standard, Netzanschluss

1.4.4 Generator "TNX Industrie"

1.4.4.1 Elektrische Daten

	TNX50 Industrie	TNX60 Industrie	TNX100 Industrie	TNX150 Industrie	TNX200 Industrie	TNX300 Industrie
HF-Leistung an den Induktorklemmen im Nennarbeitspunkt bei Dauerbetrieb	50 kW	60 kW	100 kW	150 kW	200 kW	300 kW
Frequenz bei Volllast	1-30 kHz 1-20 kHz) kHz	
MF-Spannung (rms.)	600 V					
HF-Strom im Induktor	500-3500 A					

Tabelle 10: TNX Industrie, elektrische Daten

1.4.4.2 Netzanschluss

	TNX50 Industrie	TNX60 Industrie	TNX100 Industrie	TNX150 Industrie	TNX200 Industrie	TNX300 Industrie
Spannung	3 x 400 V + E					
Frequenz	50Hz (Optional 60Hz)					
Zulässige Spannungs-schwankungen	+/- 5 %					
Leistungsaufnahme bei ausgeschalteter HF	150 W					
Leistungsaufnahme bei Nennlast	57 kVA	68 kVA	114 kVA	175 kVA	235kVA	350 kVA
Leistungsfaktor cos bei Nennlast			0.	94		
Strom pro Phase (400 V) bei Nennlast	Ca. 77 A	Ca. 92 A	Ca. 154 A	Ca. 231 A	Ca. 308 A	Ca.462 A
Erforderliche Absicherung	400V, 100AT	400V, 160AT	400V, 200AT	400V, 315AT	400V, 400AT	400V, 630AT



	TNX50 Industrie	TNX60 Industrie	TNX100 Industrie	TNX150 Industrie	TNX200 Industrie	TNX300 Industrie
Steuerspannung			24	VDC		
Externe Leistungsregelung		A	Lokales i naloger Eing Profibus ,	Drehrad, ang 0-10 VD / Profinet	C;	

Tabelle 11: TNX-Industrie, elektrische Daten



1.5 Sicherheit

Abschnittsübersicht:

An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen installieren, betreiben, planen und unterhalten.
Abschnittsinhalt	- Hinweise über Personalqualifikation - Folgen bei eigenmächtigen Umbau - Gefahrenanalyse - Sicherheitsvorkehrungen

1.5.1 Betrieb von Induktionsanlagen

Beim Betrieb einer Induktionsanlage sind verschiedene Sicherheitshinweise zu beachten, um Gefahren für Personen und Material zu minimieren. Zudem entstehen beim Betrieb von Induktionsanlagen starke magnetische Felder, die bestimmte Vorsichtsmaßnahmen erfordern. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie im Umgang mit diesen Feldern beachten sollten und einige allgemeine Sicherheitshinweise:



Schulung: Nur geschultes und qualifiziertes Personal sollte die Induktionsanlage bedienen und warten.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Die Bedienungsperson sollte immer angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen, einschließlich Schutzbrillen, hitzebeständigen Handschuhen und Schutzbekleidung.

Elektrische Sicherheit: Induktionsanlagen erzeugen hohe elektrische Ströme und Spannungen. Achten Sie auf Elektrosicherheit und vermeiden Sie Kontakt mit ungeschützten Leitungen oder Komponenten.

Hitze: Induktionsanlagen erzeugen hohe Temperaturen. Berühren Sie keine erhitzten Teile oder Materialien ohne angemessene Schutzausrüstung. Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe der Anlage befinden.

Notfallausschalter: Stellen Sie sicher, dass ein Notfallausschalter leicht zugänglich ist und dass alle Bediener wissen, wie und wann er zu verwenden ist.

Regelmäßige Inspektion und Wartung: Überprüfen Sie die Anlage regelmäßig auf mögliche Sicherheitsprobleme wie defekte Kabel, lose Verbindungen oder Verschleißteile. Halten Sie die Wartung und Inspektion gemäss Vorgaben ein.

Sicherheitsabstand: Halten Sie einen angemessenen Sicherheitsabstand zur Induktionsanlage ein, um die Exposition gegenüber magnetischen Feldern zu minimieren. Die genaue Entfernung kann je nach Stärke des erzeugten Feldes variieren.

Tragbare elektronische Geräte: Starke magnetische Felder können elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Laptops oder Herzschrittmacher stören. Solche Geräte sollten aus der Nähe der Anlage entfernt werden.

Persönliche Sicherheit: Personen mit Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten, die durch starke Magnetfelder beeinträchtigt werden können, sollten sich nicht in der Nähe der Induktionsanlage aufhalten.

Magnetisierbare Materialien: Metallgegenstände, insbesondere solche aus Eisen oder Stahl, können von den magnetischen Feldern angezogen werden. Dies kann zu unerwarteten Bewegungen führen und ein Verletzungsrisiko darstellen. Halten Sie solche Gegenstände fern von der Anlage.

Abschirmung: In bestimmten Situationen kann es erforderlich sein, eine Abschirmung oder andere Maßnahmen einzusetzen, um die Ausbreitung magnetischer Felder zu begrenzen. Konsultieren Sie einen Fachmann, um zu bestimmen, ob solche Maßnahmen in Ihrer speziellen Situation notwendig sind.

Beachten Sie bitte, dass dies allgemeine Hinweise sind und je nach Art der Induktionsanlage und dem spezifischen Anwendungsbereich zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein können.

1.5.2 Physiologische Wirkung der Hochfrequenz



Die Auswirkungen von Hochfrequenzkontakt auf den menschlichen Körper können je nach den gegebenen Bedingungen variieren. Obwohl ein direkter Kontakt mit Hochfrequenzströmen aufgrund der Hautwirkung meist auf die Körperoberfläche beschränkt bleibt, können sie dennoch bei ausreichend hoher Spannung zu empfindlichen Verbrennungen führen. Diese entstehen durch die Erzeugung von Lichtbögen bei direktem Hautkontakt.

VORSICHT!

Um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie keine Teile berühren, die unter Hochfrequenzspannung stehen!

1.5.3 Grundlagen

Unser Verständnis der biologischen Auswirkungen niederfrequenter elektromagnetischer Felder (1-150 kHz) ist derzeit noch begrenzt. Die meisten Studien konzentrieren sich auf eine kontinuierliche Belastung von 24 Stunden. Es ist jedoch bekannt, dass die Intensität eines elektromagnetischen Feldes mit zunehmendem Abstand von der Quelle abnimmt und die Dauer der Exposition einen wesentlichen Einfluss auf die Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann.

1.5.4 Allgemein

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Anweisungen für die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Wartung Ihrer Anlage. Sie sollte von Installateuren, Bedienpersonal und Betreibern sorgfältig gelesen und verstanden werden, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird. Diese Anleitung sollte stets griffbereit am Einsatzort der Anlage sein. Bitte beachten Sie auch alle spezifischen Sicherheitshinweise in den einzelnen Abschnitten sowie alle lokalen Vorschriften.

1.5.5 Personalqualifikation und Schulung

Es ist essentiell, dass alle Personen, die mit der Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage der Anlage betraut sind, über die entsprechenden Qualifikationen verfügen. Der Betreiber ist verantwortlich für die Definition von Verantwortungsbereichen, Zuständigkeiten und die Überwachung des Personals.

1.5.6 Risiken bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Das Ignorieren der Sicherheitshinweise kann sowohl Personen als auch die Umwelt und die Anlage selbst gefährden. Der Missachtung dieser Hinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.









1.5.7 Unbefugte Modifikationen und Herstellung von Ersatzteilen

Veränderungen oder Umbauten der Anlage dürfen nur nach Absprache mit dem Hersteller vorgenommen werden. Die Verwendung von Originalersatzteilen und vom Hersteller genehmigtem Zubehör trägt zu Ihrer Sicherheit bei. Die Verwendung anderer Teile kann die Garantie aufheben und den Hersteller von jeglicher Haftung für daraus resultierende Schäden entbinden.

1.5.8 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur bei bestimmungsgemässer Verwendung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

1.5.9 Gefahrenanalyse

Ein Auszug aus der Risiko und Gefahrenanalyse steht zur Verfügung. Die komplette Analyse kann im Hauptsitz der Firma Plustherm Point AG eingesehen werden.

1.5.10 Elektrische Spannung

Die Anlage darf nur im ausgeschalteten und spannungsfreien Zustand geöffnet werden.

1.5.10.1 Induktor und Zuleitungen

Der Induktor und seine Zuleitungen (Busbar) dürfen im betriebsbereiten Zustand nicht berührt werden. Es müssen geeignete mechanische Abdeckungen oder Abschrankungen installiert sein, um dies zu gewährleisten. Der Betreiber der Anlage ist für die Einhaltung dieser Vorschrift verantwortlich.

1.5.10.2 Berührungsschutz

Die Induktionsanlage darf grundsätzlich nur im stromlosen Zustand geöffnet werden. Bei den Geräten der Serie "Compact" ist zusätzlich der Netzstecker vor dem Öffnen des Gerätes zu ziehen.

Bei der Ausführung "Industrie" und "Flex" werden alle berührbaren Teile innerhalb des Schaltrankes stromlos geschaltet, sobald eine Schranktüre geöffnet wird. Das heisst, sichtbare und nicht abgedeckte Kupferschienen sind gefahrlos berührbar. Dennoch sollte vor dem Öffnen

des Schaltrankes der Hauptschalter auf "Aus" geschaltet werden und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

wortlich.





1.5.11 Sicherheitsvorkehrungen



Abbildung 2: Auszug Gefahrenanalyse



Nr.	Tätigkeit	Folge			
1	Bediener berührt an einer Stelle den Induktor.	Es passiert nichts, die Anlage läuft normal weiter da: 1. das System vom Netz potential getrennt ist. 2. der Induktor durch eine Beschichtung isoliert ist.			
2	Der Bediener löst mit einem Metall-Gegenstand (z.B. Schraubenzieher) einen Kurzschluss zwischen den Induktorleitungen aus.	Dem Bediener passiert nichts, aber die Anlage detektiert den Kurzschluss und schaltet den Leistungsteil der Anlage komplett ab.			
3	Der Bediener schaltet die Anlage ein ohne einen montierten Induktor.	Die Anlage detektiert einen offenen Induktor und schaltet den Leistungsteil der Anlage sofort aus.			
4	Während des Betriebs entsteht ein Wasserleck.	Die Durchflussdetektierung misst den Rückfluss und schaltet im Fall eines Wasserlecks sofort den Leistungsteil ab.			
5	Die Anlage arbeitet mit schmutzigem Wasser.	Durch die allmähliche Verengung der Leitungen durch den Schmutz tritt entweder eine Temperaturmeldung des Kühlwassers auf oder es wird eine Minimum-Durchflussschwelle unterschritten. Der Leistungsteil der Anlage wird sofort abgeschaltet.			

6	Lüfter defekt oder Filter verstopft.	Anlage detektiert einen Temperaturanstieg in der Anlage und schaltet nach Erreichen der Temperaturschwelle den Leistungsteil der Anlage sofort ab.
7	Der Bediener betätigt die Not-Aus-Taste.	Der komplette Leistungsteil wird sofort unterbrochen.
8	Kein Wasser am Induktor.	Fehlermeldung (Flow Coil), ohne dass die Anlage einschaltet.

Tabelle 12: Wichtige Sicherheitsmerkmale

1.5.12 Sicherheitsabstand

Personen mit Herzschrittmacher und Implantaten

Für Personen, die mit medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern ausgestattet sind, kann der Betrieb unserer Anlagen und deren Zusatzkomponenten potenzielle Risiken darstellen. In diesen Bereichen können elektromagnetische Felder die Funktion von Herzschrittmachern stören, was eine ernsthafte, sogar lebensbedrohliche Gefahr für die betroffene Person darstellen kann. Aus diesem Grund müssen Personen mit Herzschrittmachern einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu der Anlage und allen ihren Komponenten einhalten.

Sollte es schwierig sein, die genannten Sicherheitsabstände einzuhalten, sollten Feldmessungen durchgeführt werden, um die Sicherheitsabstände gegebenenfalls anzupassen. Es ist zu beachten, dass die Stärke der erzeugten elektromagnetischen Felder stark von Faktoren wie dem Werkstück, der verwendeten Induktorgeometrie und leitung, der Frequenz und der Leistung abhängen.

Träger von Implantaten

Besondere Vorsicht ist auch bei Personen mit körperlichen Implantaten geboten. Im Bereich des Induktors können solche Implantate durch die erzeugten elektromagnetischen Felder stark erhitzt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann. Aus diesem Grund dürfen Personen mit körperlichen Implantaten sich dem Induktionsgenerator nicht nähern.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die sich in der Nähe der Anlage aufhalten, über diese Risiken und Vorsichtsmaßnahmen informiert sind. Ihre Sicherheit ist unsere höchste Priorität.







1.6 Transport / Lagerung

Abschnittsübersicht:

An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen transportieren oder einlagern müssen.

Abschnittsinhalt

- Transporthinweis

Es ist zu beachten, dass die Anlage <u>nur in Ausgangslage</u> transportiert werden darf. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich Bauteile aus der Halterung lösen.



Wird die Anlage zwischengelagert, so darf dies nur in der Originalverpackung geschehen. Detaillierte Transport- und Lagerbedingungen befinden sich auf Seite 17 (Technische Daten). Ebenfalls sind die Transport- und Lagerbedingungen der Zubehör-Artikel auf Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.** (Anhang 6: Zubehör) zu beachten.

1.6.1 Transportösen

Sofern die Anlagen mit einem Kran transportiert wei müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Die Transportösen müssen mit einem Seilzugwinkel von 90° belastet werden (sieh Bild).
- Dabei gilt eine Maximale Belastung von F≙13600N



1.7 Installation / Entsorgung

Abschnittsübersicht:

- Hinweis Entsorgung

An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen planen und installieren.
Abschnittsinhalt	- Ablauf Installation

1.7.1 Ablaufplan Installation



Tabelle 13: Ablaufplan Installation



1.7.2 Entsorgung Altgerät

Der Betreiber trägt die Verantwortung dafür, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer den entsprechenden Recycling- oder Sammelstellen übergeben wird. Es ist wichtig, die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von elektronischen Geräten einzuhalten, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Bei Fragen oder Unklarheiten zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Altgeräts steht der Hersteller gerne zur Verfügung.

1.7.3 Verpackungsmaterialien

Die bei diesem Produkt verwendeten Verpackungsmaterialien sind vollständig wiederverwertbar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Materialien verantwortungsbewusst entsorgen und sie zur Wiederverwertung an den entsprechenden Entsorgungsstellen abgeben. So tragen Sie dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu fördern.



1.8 Inbetriebnahme

	Abschnittsübersicht:
An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen planen, unterhalten und in Betrieb nehmen.
Abschnittsinhalt	 Erklärung Bedienelemente Anpassung Impedanz mit Kondensatoren Vorgehen erste Inbetriebnahme

Arbeiten an der Anlage dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, welches hinsichtlich des Einrichtens, der Installation, Inbetriebnahme und Bedienung geschult ist.



- → Plustherm Anlagen arbeiten mit hohen Spannungen.
- → Beim Betrieb stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Anlage unter gefährlicher Spannung.
- → In Fällen, in denen Kurzschlüsse in der Anlage zu erheblichen Sachschäden oder sogar schweren Körperverletzungen führen können, müssen zusätzliche äussere Massnahmen oder Einrichtungen vorgesehen werden, um gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten oder zu erzwingen, selbst wenn ein Kurzschluss auftritt (z. B. unabhängige Endschalter, mechanische Verriegelungen usw.).
- ➔ Bestimmte Parametereinstellungen können bewirken, dass die Anlage nach einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anläuft.

1.8.1 Checkliste vor dem Einschalten

Prüfen Sie die mechanische und elektrische Installation der Anlage vor der Inbetriebnahme. Gehen Sie die Checkliste zusammen mit einer zweiten Person durch.



Überprüfen

Mechanik:

- Alle Parameter der Umgebungsbedingungen entsprechen den Spezifikationen. (Siehe Spezifikationen Seite 15)
- Die Anlage ist ordnungsgemäss installiert.
- Um die Lüftungsein-/auslässe gibt es genügend Platz für die Luftzirkulation.
- Der Zugang zu den Bauteilen und Komponenten kann im Störungsfall gewährleistet werden.

Elektrik:

- Die Anlage ist korrekt geerdet.
- o Netzspannung und Netzfrequenz entspricht den Spezifikationen. (Siehe Spezifikationen Seite 15)
- Leistungskabel und Steuerkabel sind getrennt verlegt.
- Es befinden sich keine Teile und Schmutz im Induktor.
- Die Anlage befindet sich im Testmodus.

Tabelle 14: Checkliste vor Einschalten

1.8.2 Display/Bedienelemente

Die TNX Generatoren werden standardmässig wie folgt ausgeliefert:

TNX Compact:Remote-PanelTNX Standard:Frontpanel (Optional Remote-Panel)TNX Industrie:Frontpanel (Optional Remote-Panel)



Tabelle 15: Übersicht Bedieneinheiten

1.8.2.1 Begriffsbestimmungen



Tabelle 16: Übersicht Bedienelemente

1.8.2.2 Start-up

Plustherm Point GmbH www.plustherm.ch S/N: P1154 S/V: V2.70 TNX30 P1154 Beim Einschalten des Generators wird für einige Sekunden die Startup-Meldung angezeigt.

Bei auftretenden Fehlermeldungen siehe Seite 106. (Fehlermeldung /Warnungen)

1.8.2.3 Zwischenkreis-Kondensator laden

CHARGING CAPACITORS PLEASE WAIT... Nach dem Einschalten des Generators wird als erstes der Leistungsteil aufgeladen. Dieser Vorgang dauert ca. 15 Sekunden.

1.8.2.4 Hauptbildschirm

Dies ist der normalerweise angezeigte Bildschirm, auch Ausgangsanzeige genannt.


Wh-Zähler (W) und HF-On timer (t) wird nach jedem Einschalten der HF auf 0 gesetzt.

1.8.3 Hauptschalter

Standardmässig werden alle TNX Generatoren mit einem Hauptschalter ausgeliefert, welcher im Zweifelsfall den Leistungs- und den Steuerkreis unterbricht.

1.8.4 Erste Inbetriebnahme

Im Testmodus wird die Leistung automatisch reduziert und automatisch in den lokalen Modus umgeschaltet.





Tabelle 17: Abfolge erste Inbetriebnahme

1.8.5 Betriebszustände

Sobald der Bediener den Hauptschalter der Anlage einschaltet, startet die Anlage in den Zustand "MS" (Main Switch). Man hört das Schalten des Hauptschützen. (Siehe 60, MS Control (Leistungsteil))

Wird der Zustand MS erreicht, so heisst das für den Bediener bzw. die übergeordnete Steuerung, dass die Anlage betriebsbereit ist.

Durch setzen des Zustandes HF oder betätigen der Taste HF wird die Heizung gestartet.



Die Zugriffsrechte für den Startvorgang und die Sollwertvorgabe können im USER MENU definiert werden. (Siehe Seite 44)

1.8.6 Anpassung Kondensatoren

Um eine bestmögliche Anpassung des Systems zu ermöglichen, müssen die Kondensatoren angepasst werden. Vor allem bei Arbeiten mit verschiedenen Spulen mit unterschiedlichsten Induktivitäten, müssen diese Anpassungen vorgenommen werden.

Fall 1, Spannung (U) zu hoch:

Läuft der Generator in der Spannungsbegrenzung (500V) / "Voltage Limit" blinkt, kann ein zusätzlicher Kondensator eingebaut werden. Dies senkt die Spannung und die Frequenz.

Fall 2, Strom (I) zu hoch:

Läuft der Generator in der Strombegrenzung / "Current Limit" blinkt, kann ein Kondensator entfernt werden. Dadurch wir die Spannung und Frequenz erhöht.

Beim Verändern der Anpassung / C muss die Anlage im Zustand "Stand-By" sein. (MS=Off, HF=Off) Dabei darf auf keinen Fall die maximale Frequenz gemäss Spezifikationen überschritten werden. (Siehe Seite 15) Für die Anpassung des Systems dürfen nur originale Kondensatoren vom Hersteller verwendet werden. Falsche Kondensatoren führen zu Störungen und können einen Totalausfall bewirken.

<u>Grundsätzlich:</u>					
Kondensator wird entfernt:	a)Spannung U wird ansteigen b)Strom I wird kleiner werden c)Frequenz f wird ansteigen				
Kondensator wird eingebaut:	a)Spannung U wird kleiner werden b)Strom I wird ansteigen				
	c)Frequenz f wird kleiner werden				

Berechnung der Arbeitsfrequenz:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \, .$$

Das System arbeitet immer bei max. Impedanz in Parallelresonanz:





1.9 Bedienung Generator

Abschnittsübersicht:

An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen planen, unterhalten, bedienen und Bedienungsanleitungen verfassen.
Abschnittsinhalt	- Beschreibung Bedieneinheit - Einstellung Parameter / Schnittstelle - Programmierung Leistungs-/Temperatur-Kurven

1.9.1 Hauptbildschirm

Dies ist der normalerweise angezeigte Bildschirm.

F= 0kHz t= 0m 0s I= 0A W= 0Wh P= 0.0kW 08.08.2007 10:30:35	Bedeutung der Anzeigen:F: Arbeitsfrequenzt: Einschaltdauer der HFI: Strom in A [eff.]U: Spannung in VDC {eff.]W: Arbeit in Wh
F= 0kHz t= 0m 0s U= 0V W= 0Wh P= 0.0kW 08.08.2007 10:30:35	U und I werden abwechslungsweise angezeigt
F= 80kHz t=13m30s I= 15A W= 250Wh P= 8.0kW	Bei eingeschalteter Hochfrequenz wird P graphisch dargestellt. Das Datum wird dabei ausgeblendet.

Wh-Zähler (W) und HF-On timer (t) werden nach jedem Einschalten der HF auf 0 gesetzt.



1.9.2 Tastenfunktionen:

Taste	Funktion
	Umschaltung auf Display Referenzanzeige (Siehe Kapitel ,Reference mode (Art des externen Sollwerts)' auf Seite 56
	Umschaltung auf Display Systemparameter (Seite 43)
MENU	Umschaltung auf Display Hauptmenü (Seite 43)
MS	Schaltet den Leistungsteil ein und aus
HF	Schaltet die Hochfrequenz ein und aus, wenn der Leistungsteil eingeschaltet ist
	Leistungssollwert (wechselt auf Display Reference mode (Art des externen Sollwertes), sofern die entsprechende Option im User Menü (Seite 62) aktiviert wurde)

Tabelle 18: Tastenfunktionen

1.9.3 Systemparameter



Hier werden allgemeine Informationen über das System geliefert.

Für einige Werte ist es notwendig, dass die eingebaute Kapazität der Schwingkreis-Kondensatoren korrekt eingegeben wurde. Details siehe Seite 61.

Anzeigetext	Bedeutung
Pmax	Maximale Generatorleistung (bei schlechter Anpassung < Nennleistung)
U Bridge	Spannung über der H-Brücke
I Load	Strom in die H-Brücke
R Load	Lastwiderstand
L Load	Lastinduktivität
Q	Güte des Kreises
W total	Total abgegebene Arbeit
Hour meter	Betriebsstundenzähler total
HF hour	Totale Heizzeit
Piece count.	Stückzähler. Kann im User Setup auf 0 gesetzt werden
Temp.H-brdg.	Kühlwassertemperatur der H-Brücke
Temp.coil	Kühlwassertemperatur des Induktors
Temp.chopper	Kühlwassertemperatur des Choppers (Option)
Temp.C-bank	Kühlwassertemperatur der Schwingkreiskondensatoren (Option)
Temp.busbar	Kühlwassertemperatur der externen Stromschiene (Option)
Temp.CPU	Mikroprozessor Temperatur (Raumtemperatur)
Water flow	Durchflussmenge Kühlwasser
+15V supply	+15VDC Spannungsversorgung
-15V supply	-15VDC Spannungsversorgung
+5VA supply	+5VDC Spannungsversorgung
-5VA supply	-5VDC Spannungsversorgung
UBAT	Spannung des Zwischenkreis -Kondensators (Chopper)
PWM	Puls-Weiten-Modulation Aussteuerung (Chopper)
Icoil	Strom im Induktor (berechnet aus Kapazität/ Spannung und Frequenz im Schwingkreis)

1.9.3.1 Passwortschutz

Sämtliche einstellbaren Parameter sind mit Passwörtern geschützt. Die Passworteingabe erfolgt mit den Tasten der Folientastatur. Dem Benutzer ist das User-Menu Passwort zugänglich. Das entsprechende Passwort ist unter Passwort im Abschnitt 1.9.18 zu finden.

Systemparameter haben unterschiedliche Passwörter und werden nur auf Bedarf zwecks Fehlerevaluierung und Behebung herausgegeben. Bitte kontaktieren Sie hierfür den Kundendienst.



1.9.4 Hauptmenü



Von hier gelangt man in die verschiedenen Untermenüs.

Die Menüs System- und Basic Setup sind passwortgeschützt. In ihnen befinden sich Einstellungen, welche nicht verändert werden dürfen!

1.9.5 User Menu

Hier kann der Benutzer den Generator auf seine Bedürfnisse einstellen.



1.9.5.1.1 Beispiel





1.9.5.2 Output Mode



1.9.5.3 Cont. (Dauerbetrieb)

Der Generator läuft im Dauermodus, d.h. die Hochfrequenz bleibt bis zum Ausschaltbefehl (nochmaliges Drücken der Taste HF im Lokalbetrieb oder öffnen des externen HF-Ein Kontakts) eingeschaltet.

1.9.5.4 Pulsed (Pulsbetrieb)

Der Generator läuft im Pulsbetrieb, d.h. die Hochfrequenz schaltet nach der im Menüpunkt ,Pulse dur.' eingestellten Zeit aus.

Wird der Generator im HF-Lokalmodus betrieben, so kann die HF während der Pulsdauer durch nochmaliges drücken der HF-Ein Taste abgebrochen werden.

Im HF-Remotemodus wird der Puls ebenfalls durch ein drücken der Taste HF-Ein gestoppt, sofern diese Option aktiviert worden ist.

1.9.5.5 Prog. (Programmierte Kurve)

In diesem Modus wird eine vorprogrammierte Sollwertkurve abgefahren. (Siehe Seite 47)

1.9.5.6 Temp Off (Ausschalten bei erreichter Temperatur)

In diesem Modus wird die Leistung ausgeschaltet, wenn eine eingestellte Temperatur erreicht wurde. (Siehe Seite 53)



1.9.5.7 Pulse dur. (Puls Dauer) 80kHz t=13m30s Hier wird die Pulsdauer für den Pulsbetrieb bestimmt. Ι= 15A W= 250Wh 8.0kW Damit die Pulsdauer eingestellt werden kann, muss zuvor im Menüpunkt MENU ,Output mode' Pulsed eingestellt werden. ★ ►USER MENU Details siehe Kapitel ,Pulsed (Pulsbetrieb)' Seite 46. SYSTEM SETUP BASIC SETUP PYROMETER SETUP ENTER ★ USER MENU Output mode: PULSED Parameter mit Hilfe der ,Aufwärts und ,Abwärts' Tasten anwählen + USER MENU Parameter ändern durch drücken der Taste ,ENTER' und anschliessendes Pulse dur.: 15.04S drehen des Drehrads

1.9.6 Program (Programme)

Hier wird der Programm-Modus eingestellt.

Im Programmmodus können verschiedene Sets mit Leistungs-/ Temperaturkurven gespeichert werden, sowie dazugehörige Betriebsparameter.





▼	
PROG. 1	
HB deadtime= 83ns	
V	
PROG. 1	
HF-Filter= 110kHz	
T	
PROG. 1	
Power Regulator Kp=0 0400	
▼	
PROG. 1	
Power Regulator	
кр-0.0400	
PROG. 1	
Temp. Regulator	
P reg: 0.0080	
PROC 1	
Power Regulator	
D reg: 0.040	
▼	
PROG. 1	
USER MAX: 2.3 kW	

HB deadtime: Beeinflusst Frequenzsteuerung, muss mit Oszilloskop eingestellt werden

HF-Filter: Beeinflusst Frequenzsteuerung, sollte über der Betriebsfrequenz eingestellt werden (ca. 5-10kHz)

Kp: P-Faktor für Leistungsregler

Td: D-Faktor für Leistungsregler

P reg: P-Faktor für Temperaturregler

D reg: D-Faktor für Temperaturregler

Leistungsbegrenzung für jeweiliges Segment

1.9.6.1 Starting segment (Startsegment)



1.9.6.2 Ending segment (Endsegment)



Hier wird eingestellt, mit welchem Segment eine programmierte Leistungskurve beendet werden soll.

Bevor eine Auswahl getroffen werden kann, muss im Menüpunkt ,Output mode' PROG. eingestellt worden sein.

Details siehe Seite 46.

Parameter mit Hilfe der 'Aufwärts' und 'Abwärts' Tasten anwählen

Parameter ändern durch drücken der Taste ,ENTER' und anschliessendes drehen des Drehrads

Zeit

1.9.6.3 Modify Segment (Segmente programmieren)



drehen des Drehrads

Betriebsanleitung-TNX_v2.2d



Es ist für jedes Segment möglich anzugeben, ob es sich dabei um eine Leistungs- oder Temperaturvorgabe handelt. Dadurch ist es möglich, sich unterhalb des Pyrometer-Messbereichs mit konstanten Leistungskurven an diesen Wert heranzutasten und anschliessend die Temperatur zu regeln.

Wird die Segmentzeit auf 0 gesetzt, so endet die Leistungskurve in diesem Segment. Dadurch ist es auch möglich, mehrere Kurven zu speichern und diese jeweils über die Funktion "Starting segment" auszuwählen. Wird die Segmentzeit auf ∞ gesetzt (1 Stufe grösser als 0), wird dieses Segment dauernd gefahren, bis ein erneutes HF-ON Signal gesetzt wird (HF-control auf "remote with time off (hold)" eingestellt (Siehe 8.5.12 HF Control (Hochfrequenz), Seite 61.





Segment #	t [sec]	Туре	Start [kW]	End [kW]	
1	5	Power	0	5	
2	10	Power	5	7	Leistungskurve Werkstück
3	7	Power	7	0	
4	0				
5	10	Power	0	15	
6	4	Power	15	10	Leistungskurve Werkstück
7	8	Power	10	10	
8	12	Power	10	0	
9	0				

In der oben dargestellten Tabelle sieht man ein Beispiel für Leistungskurven zu zwei unterschiedlichen Werkstücken.

Wird Werkstück 1 geheizt, so startet die Leistungskurve mit Segment Nr. 1 (starting segment = 1 (Siehe Kapitel 8.5.4.1) und endet mit Segment Nr. 4.

Wird Werkstück 2 geheizt, so startet die Leistungskurve mit Segment Nr. 5 (starting segment = 5 (Siehe Kapitel 8.5.4.1) und endet mit Segment Nr. 9.

Somit hat man die Möglichkeit Leistungskurven für verschiedene Werkstücke zu speichern. Als einziges Limit ist die maximale Anzahl Segmente (240) zu berücksichtigen.





1.9.6.5 TEMP OFF (Leistung bei Temperaturerreichung ausschalten)

Beispiel:



1.9.6.6 t-HF Off (Timer nach HF AUS)

Die Steuerung hat einen Relaiskontakt, welcher für eine hier einzustellende Zeit nach ausschalten der HF, anspricht. Dieser kann z.B. für eine Abschreckvorrichtung verwendet werden.



1.9.6.7 Signalflussdiagramm:



t-HF Off

Die Hochfrequenz kann nicht betrieben werden, wenn t-HF Off ein Signal hat.

1.9.6.8 Red. Power (Reduzierte Leistung)

Über den externen Eingang ,Red. Power' wird die Generatorleistung auf den hier eingestellten Wert gesetzt. Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Referenzwert lokal gesteuert wird.







1.9.6.9 Power ref. (Sollwert-Referenz)

1.9.6.9.1 Local

Der Leistungssollwert wird mit Hilfe des Sollwert-Drehrad eingestellt.

1.9.6.9.2 Remote

Der Leistungssollwert wird extern über das Interface X2 vorgegeben.

In diesem Modus muss in der Funktion ,Reference Mode' eingestellt werden, um welche Art von Eingangssignal es sich handelt.

Details siehe Seite 56.

1.9.6.9.3 Profibus Resolution 100W

Der Leistungssollwert wird extern über die Profibusschnittstelle vorgegeben.

In diesem Modus muss in der Funktion ,Reference Mode' eingestellt werden, um welche Art von Eingangssignal es sich handelt. Auflösung in 100W Schritten, d.h. z.B. Profibuswert 10 entspricht 10x100W=1kW. Details siehe Seite 56

1.9.6.9.4 PB % Resolution 1/1000

Der Leistungssollwert wird extern über die Profibusschnittstelle vorgegeben.

In diesem Modus muss in der Funktion ,Reference Mode' eingestellt werden, um welche Art von Eingangssignal es sich handelt. Auflösung in Promille (1/1000) Schritten der Referenzgrösse, d.h. z.Bsp. Profibuswert 100 entspricht 100/1000=1/10. Bei Referenzmode z. B. "Volt" entspricht das 50V (Umax=500V, 500*1/10=50V). Details siehe Seite 56

1.9.6.9.5 Profibus Resolution 10W

Der Leistungssollwert wird extern über die Profibusschnittstelle vorgegeben.

In diesem Modus muss in der Funktion ,Reference Mode' eingestellt werden, um welche Art von Eingangssignal es sich handelt. Auflösung in 10W Schritten, d.h. z. B. Profibuswert 10 entspricht 10x10W=0.1kW. Details siehe Seite 56

1.9.7 Reference mode (Art des externen Sollwerts)

Hier wird eingestellt, wie das analoge Eingangssignal 1 interpretiert werden soll.



1.9.7.1 Power (Leistung)

Das Eingangssignal wird als Leistungssollwert interpretiert. 0 – 10VDC entsprechen 0-100% Ausgangsleistung.

1.9.7.2 Referenzanzeige im Lokalmodus



8.7.1.2. Referenzanzeige im Remotemodus



Mit dem Korrekturfaktor, welcher mit dem Sollwert-Drehrad eingestellt wird, kann das externe Sollwertsignal verstärkt oder abgeschwächt werden.

Mögliche Korrekturen sind im Bereich von 0-200% möglich. Eine Korrektur von 100% entspricht keiner Korrektur, d.h. das Signal wird 1:1 übernommen.

1.9.7.3 Linespeed (Liniengeschwindigkeit)

Das Eingangssignal wird als Liniengeschwindigkeit z. Bsp. einer Kabellinie interpretiert. Im User-Menu wird der entsprechende Start-Parameter aktiv. (Siehe Seite 58 - Start Level (Liniengeschwindigkeit))

Mit dem Korrekturfaktor, welcher mit dem Sollwert-Drehrad eingestellt wird, kann das externe Sollwertsignal verstärkt oder abgeschwächt werden. Mögliche Korrekturen sind im Bereich von 0-200% möglich. Eine Korrektur von 100% entspricht keiner Korrektur, d.h. das Signal wird 1:1 übernommen.

1.9.7.4 Referenzanzeige



1.9.7.5 Temperature (Temperatur)

Das Eingangssignal (IST-Wert) wird als Temperatur z. B. von einem Pyrometer interpretiert. In diesem Fall müssen die notwendigen Parameter (siehe Seite 67 - Pyrometer Setup) noch eingestellt werden.

1.9.7.6 Referenzanzeige





1.9.7.7 Volt. (Spannung)

Das Eingangssignal wird als Spannungssollwert interpretiert. 0 – 10VDC entsprechen 0-100% Ausgangsspannung. Diese Referenzart ist vor allem für automatische Leistungsanpassung bei Teilllast hilfreich (die Generatorleistung wird bei ändernder Impedanz (z.B. bei teilweise belastetem Induktor) automatisch angepasst um ein Überhitzen der Werkstücke zu verhindern).

1.9.7.8 Temp 2 (Temperatur Modus 2)

Die Eingangssignale werden sowohl als Ist-(Input1) als auch als Sollwert (Input2) interpretiert. D.h. die Wertvorgabe für die Temperatur wird von extern getätigt anstatt auf dem Display eingestellt.

Der IST-Wert wird via Pyrometer über

- den Analogeingang "Ext. Ref. 1" oder

- Pin59/60 auf Mainboard oder

- Pin 12/13 an der X2 Schnittstelle eingelesen.

0.0V vom Pyrometer entsprechen der Minimalen Temperatur des Pyrometers (Bsp. 300°C)

10.0V vom Pyrometer entsprechen der Maximalen Temperatur des Pyrometers (Bsp. 1300°C)

Der SOLL-Wert wird als Analogwert 0-10V über

- den Analogeingang "Ext. Ref. 2" oder

- Pin61/62 auf Mainboard eingelesen.

0.0V von der Spannungsquelle entsprechen der Minimalen Temperatur des Pyrometers (z.B. 300°C) 10.0V von der Spannungsquelle entsprechen der Maximalen Temperatur des Pyrometers (z.B. 1300°C)

1.9.7.9 Start Level (Liniengeschwindigkeit)

Mit diesem Parameter wird die Generatorleistung an die Liniengeschwindigkeit z.B. eines Kabels angepasst.

Wird die Hochfrequenz eingeschaltet, so erfolgt eine Leistungsabgabe erst ab dem Moment, wenn die Liniengeschwindigkeit (0..10V) diesen Wert übersteigt. Ist der Wert noch nicht erreicht, so wird dies auf dem Display mit dem Text "Linespeed low.NO HF!" und einer blinkenden HF-LED angezeigt.

Beispiel:

Vorgabe: Max. Linespeed = 8m/min Aktueller Linespeed = 5m/min Einschalten ab 1m/min

Einstellung: Max. Linespeed = 8 m/min = 10 Vdc am Eingang vom Generator

1m/min= 12.5% von Max-Linespeed (8m/min)

D.h. Startlevel beträgt 12.5% -> Leistungsabgleich (x 0..200%) wird via Drehrad am Frontpanel vorgenommen.





1.9.7.10 MS Control (Leistungsteil)



eingeschaltet. Wenn die Taste "MS" leuchtet, dann befindet sich die Anlage in "Bereitschaft". Dieser Zustand kann auch an der Digital Schnittstelle und über den Profibus abgefragt werden.

1.9.7.11 HF Control (Hochfrequenz)



1.9.7.12 Capacitors (Schwingkreiskondensatoren)





1.9.7.13 Show ref. (Anzeigeart der Sollwertvorgabe)



Passwort)



1.9.7.14 Piece counter reset (Stückzähler auf 0 setzen)



Mit dieser Funktion kann der Stückzähler, welcher bei jedem Einschalten der HF um 1 erhöht wird, auf 0 gesetzt werden.

Das Löschen des Zählers muss durch ein nochmaliges drücken der Taste ,ENTER' bestätigt werden. Ein Abbruch erfolgt durch drücken der Taste ,MENU'.

1.9.7.15 Load default Setup (Standard-Werte laden)



Mit dieser Funktion werden die Daten des User-Setup mit werkseitig eingestellten Daten überschrieben.

Das Überschreiben des Setup muss durch ein nochmaliges drücken der Taste ,ENTER' bestätigt werden. Ein Abbruch erfolgt durch drücken der Taste ,MENU'.



1.9.7.16 Warning (Optional)



Mit dieser Funktion werden die Limiten für die Temperatur und Durchflusswarnungen eingestellt.

Tritt eine Warnung auf, so wird dies via Relais Ausgang (Siehe 8.15.1.15, Seite 81) und Display Anzeige angezeigt.

Warnungen können global deaktiviert werden wenn User-Menu Nr. 19 (T-Diff.-Warn.) auf 0 gesetzt wird.

Limite, bei welcher eine Warnung ausgegeben wird, bevor die IST Temperatur des Sensor xx°C vor der Max. Temperatur entfernt ist.

Limite, bei welcher eine Warnung ausgegeben wird, bevor der IST Durchfluss um den Wert "D-Flow-Warn" vom Min. Durchfluss entfernt ist.

1.9.7.17 Impedanzüberwachung (Optional)



Mit dieser Funktion kann die Leistung reduziert werden, sofern die Impedanz höher als der eingestellte Wert ist. Im Fall einer Überschreitung der Schwelle reduziert das System die Leistung automatisch auf den Wert, welcher bei "Reduce Power" eingestellt ist. (Siehe Seite 54)

Die Funktion wird vor allem verwendet, wenn mit hohen Lastwechseln gearbeitet wird und wenn während den Heizphasen die "HF" nicht abgeschaltet werden möchte.

Weiter kann die Funktion z.Bsp. benutzt werden um fehlerhafte Prozesse zu detektieren.

(falsche Positionierung Werkstück im Induktor, kein oder zu kleines Werkstück im Induktor).

R-max is	st der	Schwell	lwert,	bei v	velche	er di	е	
Leistung	g redu	ziert w:	ird. In	m Betr	cieb v	wird	auch	der
aktuelle	e geme:	ssene We	ert and	gezeig	gt (R-	-act)	•	

Die Auslösung der Überwachung kann über ein Relais ausgegeben werden, siehe S. 74 (Options Setup **Rmax**).

1.9.7.18 Pyrometer Überwachung (optional)

Zur Pyrometerüberwachung sind folgende Parameter im User-Menu einstellbar:

- **t heat-up:** Aufheizzeit, nach Ablauf dieser Zeit (HF=ON) wird die Überwachung des Pyrometers aktiviert.
- Tmin Pyrometer: Unterer zugelassener Messwert für Temperaturmessung
- Tmax Pyrometer: Oberer zugelassener Messwert für Temperaturmessung

Bei Grenzwert-Über/ Unterschreitung wird der Generator sofort ausgeschaltet, Display zeigt "Pyrometer-error". Fehler wird in den Fehlerspeicher geschrieben (Datum/ Uhrzeit).

Einstellung:



1.9.8 Regler Setup



Hinweis:

Temp. Regulator wird nur bei entsprechender Einstellung des Analogeinganges angezeigt (Leistungsreferenz extern (siehe Seite 55) und Referenz = Temperatur (siehe Seite 56).

1.9.9 Pyrometer Setup

1.9.9.1 Analog Setup



1.9.9.2 Sirius Setup



1.9.10 Time Setup



1.9.11 Show Error log (Fehlerspeicher anzeigen)



eingegeben werden.

Die Berechtigung wird nach 2 Minuten automatisch wieder entzogen, um einen Missbrauch zu verhindern.

Hat man die Berechtigung erhalten, so muss das Löschen nochmals bestätigt werden.

1.9.12 System Setup

Password:

ENTER = yes MENU

= no

Erase error log file Are you sure?

Das System Setup enthält Einstellwerte zum jeweiligen Generatortyp. Diese Einstellungen werden werkseitig durchgeführt und können vom Kunden nicht geändert werden.



1.9.13 Basic Setup

Das Basic Setup enthält Einstellwerte zum jeweiligen Generatortyp. Diese Einstellungen werden werkseitig durchgeführt und können vom Kunden nicht geändert werden.

1.9.14 PC Communication

Dieses Menü enthält Funktionen für Testzwecke. Diese werden vom Kunden nicht benötigt.

1.9.15 Option

In diesem Menü können Sensoren bzw. zusätzliche Komponenten aktiviert oder deaktiviert werden.

1.9.15.1 Polarität Error Ausgang



Mit dieser Funktion kann die Polarität des Errors bzw. Fehlerausgangs definiert werden. (Vergleiche Seite 80)

Stop= 1 (NO, Schliesser, "normally open"): Tritt ein Fehler auf, so schliesst das Relais.

Stop= 0 (NC, Öffner, "normally closed"): Tritt ein Fehler auf, so öffnet das Relais.

Es kann zwischen Stop = 1 oder 0 gewählt werden.

1.9.15.2 Polarität Error Eingang (Nur @ MF-Generator "TNX Compact")



Mit dieser Funktion kann die Polarität des Errors bzw. Fehlereinganges definiert werden. (Vergleiche Seite 78)

Err.inpt.: 0= Stop (NC, Öffner, "normally closed"): Bei Unterbrechung des Signals geht der Generator auf Störung.

Err.inpt.: 1= Stop (NO, Schliesser, "normally open"): Bei Aktivierung des Signals geht der Generator auf Störung.

Es kann zwischen Stop = 1 oder 0 gewählt werden.
1.9.15.3 Setup "OPTIONS" Parameter Übersicht

Parameter No.	Beschreibung	
1-6	Konfiguration interne Temperatursensoren.	
	["n.c." (not connected) , NTC1, NTC2]	
7	Nur @ MF-Generator "TNX Compact"	
	Konfiguration Eingang Störung.	
	[NC (normally closed, standard), NO (normally open)]	
8	Konfiguration Ausgang Störung.	
	[NC (normally closed, standard), NO (normally open)]	
9	Uberwachung Phasenspannung	
10	[Standardmassig aktiviert "active"]	
10	Zusätzliche Durchflussüberwächung; Projektspezifisch	
11	[Inactive, active]	
11	DC Batterie-Oberwachung von Chopper-Kreis	
10		
12	Error CHOP / Storung Chopper-Kreis	
12	Error HEDRV / Störung Umrichter: Wird is nach Drojekt singestellt	
13	[local external not connected]	
14	IN8 (P33) / Frror/Warning-Chiller: Projektspezifischer Sensoreingang	
17	[Not connected, NC, NO]	
15-18	Zusätzliche Temperatursensoren	
19/20	Analog Ausgang/Output 1/2: Zuweisung des Ausgabewertes.	
,	0) Inactive (Kein Ausgang auf diesem Kanal)	
	1) "HB-U": Ausgangsspannung (H-Bridge-Spannung)	
	2) "CH-I": Ausgangsstrom (Chopper -Strom)	
	3) "HB-F": Arbeitsfrequenz	
	4) "P-out": IST-Leistung	
	5) "P-user": SOLL-Leistung	
	6) "Setpoint": SOLL-Wert in abhängigkeit der Referenz (Leistung, Temperatur,)	
	7) "Flow": Aktueller Durchfluss von Messung 1	
	8) "Pyrometer": Aktueller Messwert vom Pyrometer/externer Sensor	
	9) "Temp HB": Aktuelle Temperatur Kühlplatte H-Bridge/Umrichter	
	10) "Temp coil": Aktuelle Kühlwassertemperatur vom Spulen-Rücklauf	
	11) "PWM-CH": Aktueller PWM Wert vom Leistungsregler (Chopper)	
	12) "Temp. error": Aktuelle Regelabweichung vom Temperaturregler	
	13) "Analog 1 in": Analog Eingang 1 auf Analog Ausgang 1 weiterleiten	
	14) "Analog 2 in": Analog Eingang 2 auf Analog Ausgang 2 weiterleiten	
	15) "Bandspeed": Optionaler Ausgang 0-10V zum Steuern eines Fliessband	
22	I/O state: Statusübersicht für Inbetriebnahmen und Störungssuche	
	1/O state 1/2 – inputs: Zeigt die aktuellen Digital und Analog Eingangswerte an	
	1/O state 3 – outputs: Zeigt die aktuellen Digital Ausgangswerte an	
	1/O state 4 – Prolibus: Prolibus control bits/ parameters	
	1/0 state 5 – Frombus. Zeigt den aktuellen "linesneed". Parameter an	
	1/O state 7 – Linetemn: Zeigt die aktuellen "Linetemn" Parameter an	
23	Testmode: Standardmässig deaktiviert. Wird für die Inbetriebnahme und Störungssuche	
	benötigt. Dabei startet der Generator ohne aktivem Hauptschütz.	
24	Warning LED: Definition der Warnungsanzeige:	
	1) OFF: Bei Warnung wird keine LED angezeigt.	
	2) RESET: Bei Warnung blinkt das LED der Reset-Taste.	
	3) MS: Bei Warnung blinkt das LED der MS-Taste.	
25	F-Limits: Optionale Schutzfunktion, begrenzt Ausgangsspannung/ Strom in Funktion der	
	Betriebsfrequenz zum Schutz der Leistungstransistoren/ Leistungskondensatoren. Falls	
	dieses Modul verfügbar ist kann es in diesem Fenster aktiviert/ deaktiviert werden,	
	ansonsten wird "optional" angezeigt.	



26	Rmax: maximale Impedanz am Ausgang (Einstellung: S.64 "Impedanzüberwachung
	(Optional)
	Hier kann Relais 5 (Klemme 9/10) auf dem Mainboard konfiguriert werden:
	1: "Warning only": Ausgangsimpedanz > Rmax aktiviert Warning.
	Relais 5 wird für tHFOff-Puls angesteuert (S. 54, "t-HF Off (Timer nach HF AUS)").
	2: "Relais5 (9/10)": Rmax aktiviert Relais 5. Relais 5 wird erst bei HF OFF zurückgesetzt.
	3: "Rel5 & Error": Rmax aktiviert Relais 5 und generiert zusätzlich einen Error mit HF-
	Stop. Meldung im Display: "R>Rmax".
	Diese Funktion kann z.Bsp. benutzt werden um fehlerhafte Prozesse zu detektieren.
	(z.Bsp. falsche Positionierung Werkstück, kein oder zu kleines Werkstück im Induktor).

Tabelle 19 Übersicht OPTIONS

1.9.16 Preheater Info

In diesem Menü werden Kontaktadressen und Daten über den Generator angezeigt.

1.9.17 Schnittstellen

1.9.17.1 Interface X2

Beschreibung Kundenschnittstelle aus Sicht der Anlage. Die genauen Anschlussbezeichnungen sind in den elektrischen Schaltplänen ersichtlich. (Siehe elektrische Schaltpläne)

Gefahr der Einkopplung von Fremdsignalen. Nur geschirmte Steuerleitungen verwenden!



Funktion Pin 1-16			
+24V DC Intern		+24V DC	1
Digital input DI1 [MS einschalten] Je nach Einstellung wird dieser Zustand automatisch oder Manuell erreicht. (Siehe 60, MS Control (Leistungsteil))		DI1	2
Digital input DI2 [HF einschalten]		DI2	3
Digital input DI3 [Externer Reset]		DI3	4
Digital input DI4 [Externe Störung 1]		DI4	5
Relais output [Rückmeldung MS aktiv]	7	RO1	6
Je nach Einstellung wird dieser Zustand automatisch oder Manuell erreicht. (Siehe 60, MS Control (Leistungsteil))	(RO1	7
Relais output [Rückmeldung HF aktiv] 24VDC / 500mA	/	RO2	8
		RO2	9
Relais output [Meldung Interne Störung] 24VDC / 500mA	4	RO3	10
		RO3	11
Analog input Al1 / Externe Referenz		AI1-	12
		AI1+	13
Analog output AO1		A01-	14
eingestellt werden.		A01+	15
Digital input GND/0VDC		DIGND	16

@ MF-Generator "TNX Compact" Pin17-24

Anlagenspezifisch		А	17
		В	18
		С	19
		D	20
		E	21
		F	22
Relais output [Interne Warnung]	7	RO4	23
		RO4	24

@ MF-Generator "TNX Standard" & "TNX Industrie" Pin 17-24

Digital Input DI6 [Störung Baugruppe]	D16	17
Digital input DI5 [Externe Störung 2]	DI5	18
Not-Aus Kontakt 1 von Generator	С	19
	D	20
Not-Aus Kontakt 2 von Generator	Е	21
	F	22
Relais Ausgang [Interne Warnung]	RO4	23
	RO4	24

Tabelle 20 Kunden-Interface

1.9.17.1.1

Eingang: Analog 1 (0-10VDC/ 0-20mA) - AI1



Dieser Eingang dient als Referenzeingang zur Bestimmung der Ausgangsleistung. Er kann als

- Leistungsvorgabe Sollwert (0-100%)
- Liniengeschwindigkeit Istwert (0-100%))
- Temperatur Istwert (°C)

verwendet werden. Die jeweilige Konfiguration erfolgt im User Menu.

(Siehe Seite 44).

External Reference 1 Input

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt (12=0-10V, 13=0V). Potentialgetrennt, Innenwiderstand Ri >20kOhm.



X2:

External Reference 2 Input

1.9.17.1.3



Dieser Eingang steht als <u>Reserve für spezielle Kundenwünsche</u> zur Verfügung. Potentialgetrennt, Innenwiderstand Ri >20kOhm.

Er dient im Modus "Temp2" als Temperatur Sollwert-Vorgabe (°C).

Eingang: Leistungsteil einschalten MS-ON - DI1

Schaltet den Leistungsteil ein, sofern die Steuerung auf Remote-Betrieb eingestellt wurde (siehe Seite 60).

Es handelt sich um einen Dauerkontakt. Ist der Kontakt geschlossen, so ist der Leistungsteil eingeschaltet. Bei geöffnetem Kontakt ist er ausgeschaltet.

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt (1=24VDC, 2=Schaltsignal).

• Kann auch als "Ready-Signal" benutzt werden.

1.9.17.1.4



Schaltet die Hochfrequenz ein, sofern die Steuerung auf Remote-Betrieb eingestellt wurde (siehe Seite 61).

Im Dauerbetrieb handelt es sich um einen Dauerkontakt. Ist der Kontakt geschlossen, so ist die Hochfrequenz eingeschaltet. Bei geöffnetem Kontakt ist sie ausgeschaltet.

Im Pulsbetrieb wird die Hochfrequenz mit der steigenden Flanke des Signals eingeschaltet.

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt (1=24VDC, 3=Schaltsignal).







Dient zum Quittieren einer anstehenden Fehlermeldung. Die Steuerung reagiert auf die steigende Flanke des Signals.

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt (1=24VDC, 4=Schaltsignal).

1.9.17.1.6

Dieses Signal dient als externe Störung. Beim Öffnen des Kontakts werden die Hochfrequenz und der Leistungsteil ausgeschaltet.

Eingang: Externe Störung 1 - DI4 @ MF-Generator "Compact"

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt (1=24VDC, 5=Schaltsignal).

Die Polarität des Eingangs kann unter "OPTIONS" (Seite 72) verändert werden (optional).

1.9.17.1.7 Eingang: Externe Störung 1+2 - DI4/DI5 @MF-Generator "Standard" & "Industrie"



Dieses Signal dient als externe Störung und muss doppelt geführt werden. (EN 14121-1).

Beim Öffnen eines Kontaktes werden die Hochfrequenz und der Leistungsteil ausgeschaltet und die Anlage in den Störungszustand versetzt. -> Relais Ausgang [Meldung Interne Störung]

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt (1=24VDC, 5=Schaltsignal 1, 18=Schaltsignal 2).



1.9.17.1.8 Eingang: Störung Interne Baugruppe - DI6 @MF-Generator "Standard" & "Industrie"



Dient als Störungsmeldung von internen Baugruppen wie Kühlgerät, Sensoren, Lichtschranken, Antriebseinheiten, etc.

Der Eingang kann unter "OPTIONS" entweder als Warnung oder als Störung definiert werden. D.h. wird der Kontakt geschlossen, so wird entweder eine Störung oder eine Warnung generiert.

1.9.17.1.9 Eingang: Reduzierte Leistung (optional)



Ist der Kontakt geschlossen, so wird die Leistung auf den Wert zurückgefahren, der unter dem Menüpunkt 'Red. Power' eingestellt wurde (siehe Seite 54). (Klemme 32 auf Mainboard, optional)

1.9.17.1.10 Eingang: Reserve



Je nach Anforderung können Digital-Eingänge für Spezialanwendungen konfiguriert werden (optional).



(6 & 7, potentialfreier Relaiskontakt).



MS-ON

1.9.17.1.12 Ausgang: Hochfrequenz eingeschaltet



Dieser Kontakt ist geschlossen, wenn die Hochfrequenz eingeschaltet ist.

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt (8 & 9, potentialfreier Relaiskontakt).

Die Polarität des Relais (NC oder NO) kann unter "OPTIONS" verändert werden. (Siehe

Dieser Kontakt ist geschlossen, wenn der Leistungsteil eingeschaltet ist. Sobald diese

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt

Rückmeldung aktiv ist, ist die Anlage bereit zum Heizen bzw. "HF ein".





Error

1.9.17.3 Ausgang: Rmax oder tHFOff-Puls (Relais Nr. 5, Klemme Mainboard 9 & 10 (NO))

Dieser Kontakt ist offen, wenn ein Fehler ansteht.

Dieser Ausgang ist standardmässig auf den Stecker geführt.

Dieses Relais kann z.Bsp. benutzt werden um fehlerhafte Prozesse zu detektieren.

Seite 71)

(z.Bsp. Positionierung Werkstück im Induktor falsch, kein oder zu kleines Werkstück im Induktor).

Das Relais kann im Options-Setup Nr.26 (S.74 Options Setup Rmax) konfiguriert werden. Falls Rmax nicht benutzt wird, wird das Relais zur Ausgabe des tHFOffPulses benutzt (Relais Wischfunktion nach ausschalten von HF. Wischzeit im User Menu Nr. 17 (S.54) einstellbar). Kann z.Bsp. zur Aktivierung einer Abschreckdusche benutzt werden.



Flow-Warn")



Reserve

1.9.17.3.2



Ausgang: Analog 1 (0-10VDC/ 0-20mA)

Dieser Ausgang gibt entsprechend dem im Options-Setup (Nr. 19) gewählten Parameter ein Signal von 0-10VDC ab. Das Signal ist potentialgetrennt.

Je nach Anforderung können Relais-Ausgänge für Spezialanwendungen konfiguriert

unterschritten wird (z.B. T>(Tmax-,,T-Diff.-Warn") oder Durchfluss < Flowmin+"D-

werden (optional). Warnung wird aktiviert sobald eine Warnschwelle über-/

Dieser Eingang ist standardmässig auf den Remote-Stecker X2 geführt (14=0VDC, 15=0-10VDC, RLmin: 1kOhm (10mA max.).

- Analog Output 1
- 1.9.17.3.3 Au





Dieser Ausgang gibt entsprechend dem im Options-Setup (Nr. 20) gewählten Parameter ein Signal von 0-10VDC ab.

Das Signal ist potentialgetrennt (RLmin: 1kOhm (10mA max.).

Analog Output 2

1.9.17.3.4 Ausgang: Not-Aus Kontakt 1+2 - C/D & E/F @MF-Generator "Standard" & "Industrie"



Der Not-Aus Kontakt von der Anlage wird aktiv, wenn jemand den Not-Aus Knopf am Gerät betätigt. In diesem Fall werden sowohl die Öffner-Kontakte aktiv und es findet eine Schnellabschaltung des Systems statt. Dabei wird der komplette Leistungsteil vom Netz getrennt.

Die potentialfreien 2 Kanal geführten Kontakte können am Remote-Stecker X2 zwischen Pin 19&20 sowie 21&22 abgegriffen werden.

1.9.17.4 Profibus & Profinet (Optional)

Das System kann auf Kundenwunsch als Profibus Teilnehmer definiert werden.

Für Details lesen Sie bitte das separate Profibus-Interface Manual in dem optionalen Kapitel

Die genauen Anschlussbezeichnungen sind in den elektrischen Schaltplänen ersichtlich.

Die Konnektivität über Profinet wird mittels eines Profibus – Profinet-Wandler hergestellt. Falls Sie diese Option mitgekauft haben, finden Sie im Kapitel "Profinet" die entsprechende Schnittstellenbeschreibung.

1.9.17.5 Serielle Schnittstelle (Optional)

Das System besitzt eine serielle Schnittstelle (RS232/RS422) die auf Kundenwunsche jeder Umgebung angepasst werden kann. Weiter wird sie für das Kommunizieren mit externen Komponenten (Pyrometer, TNX-Monitor, etc.) verwendet.

Für Details lesen Sie bitte die Beschreibung im entsprechenden Register

Die genauen Anschlussbezeichnungen sind in den elektrischen Schaltplänen ersichtlich.



1.9.18 Passwortschutz

Alle Werte im Menü können erst dann verändert werden, wenn zuvor das korrekte Passwort eingegeben wurde. Das Passwort erlaubt eine Werteingabe nur für 2 Minuten, danach wird das Menü wieder zurückgesetzt, um einen Missbrauch auszuschliessen.

Die Systemparameter sind mit unterschiedlichen Passwörtern geschützt.

1.9.18.1 TNX User-Menü Passwort

Dieses Passwort ermöglicht das Ändern von Daten im User-Menü. Dieses Passwort sollte nur den dafür berechtigten Personen zugänglich gemacht werden.

Passworteingabe:

Drücken Sie folgende Tasten in der angegebenen Reihenfolge:



- Enter
- Pfeil nach unten
- Menu
- Pfeil nach unten
- Enter
- Pfeil nach unten

1.9.18.1.1 Passwort für Sollwerteingabe (falls geschützt)



- Pfeil nach oben
- Menu
- Pfeil nach unten
- Enter
- Pfeil nach oben
- Menu

Das Passwort bleibt während 3 Minuten aktiv. Anschliessend muss es erneut eingegeben werden.





2 Schaltpläne

	Abschnittsübersicht:
An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanalage planen und unterhalten.
Abschnittsinhalt	 Elektrische Zeichnungen Mechanische Zeichnungen Kühlkreisläufe

2.1 Elektrische Zeichnungen

Die elektrischen Zeichnungen sind projektbezogen und auf der nächsten Seite zu finden.





3 Mechanische Zeichnung

Die mechanischen Zeichnungen sind projektbezogen im Register «Mechanische Zeichnungen» zu finden



4 Kühlkreislauf

Die Kühlung der leistungsführenden Bauelemente im Generator erfolgt normalerweise mit Frischwasser ab Leitungsnetz. Das Wasser muss den in den technischen Daten aufgeführten Bedingungen genügen, im anderen Fall ist ein geschlossener Kreislauf mit einer den gegebenen Verhältnissen angepassten Rückkühlung vorzusehen.

Es ist darauf zu achten, dass die Wassereingangstemperatur nicht beliebig tief sein darf, da es sonst unter ungünstigen Bedingungen zur Bildung von Kondenswasser in den wassergekühlten Teilen kommen kann. Die Kühlkreisläufe werden Temperatur überwacht und der Spulenkreislauf ist zusätzlich mit einer Durchflussüberwachung versehen.

Zeichnungen zum Kühlkreislauf sind auf den folgenden Seiten zu finden.

4.1.1 Qualitätsanforderungen Kühlwasser Induktionsgeräte

	Allgemein:	Sauberes Frischwasser oder gereinigtes gefiltertes Industriewasser Wasserfilterfilter max. 150um
1.	aitfähigkait	50-600 uS/cm -> korrigieren mit destilliertem Wasser
L.	entialligkent.	
Η	ärte:	1-10 °dH -> korrigieren mit Kühlwasserkonditionierungsmittel Bsp. CC-01 von Amstutz (<u>www.amstutz.ch</u>)
K	eimzahl:	max. 1000KBE/ml -> korrigieren mit Desinfektionsmittel Bsp. DES-ISO von Amstutz (<u>www.amstutz.ch</u>)
р	H-Wert:	5.5 bis 8.0

4.1.1.1 Bei Neufüllung zu erledigen:

- DES-ISO mit 0.5% Konzentration für Keimbekämpfung.
- $\hfill\square$ CC-01 mit 0.1% Konzentration für Korrosionsschutz und Kalkstabilisierung.

4.1.1.2 Regelmässig zu kontrollieren:

Intervall	Wartungsarbeit
Wöchentlich	-Wasserstand kontrollieren
Monatlich	-DES-ISO mit 0.5‰ Konzentration hinzufügen -Luftfilter (Optional) auf Verschmutzung prüfen -Leitfähigkeit messen
Jährlich bzw. wenn erforderlich	-Kühlwasser Gesamtsystem wechseln

Glykol kann als Frostschutzmittel eingesetzt werden. Bei einem 30%igen Anteil wird ein Gefrierschutz bis zu -15°C erreicht. Es ist darauf zu achten, dass ein 30%igen Anteil die Kühlleistung um ca. 15% verringert.

Bei einem Mischverhältnis unter 30% wirkt Glykol stark korrosiv und darf so nicht eingesetzt werden! Sollte Glykol dem Kühlwasser beigemischt werden, ist darauf zu achten, dass das Mischverhältnis sich zwischen 30-50% bewegt.

5 Ersatzteilliste

Die mechanischen und elektrischen Ersatzteillisten sind direkt bei den entsprechenden Zeichnungen ersichtlich.

Oder je nach Projekt ist eine projektspezifische Ersatzteilliste auf der nächsten Seite vorzufinden.







6 Testrapport

Abschnittsübersicht: An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt? Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlage in Betrieb nehmen und unterhalten. Abschnittsinhalt - Testrapport Plustherm - Abnahmeprotokolle

Sämtliche Testrapporte und Abnahmeprotokolle befinden sich auf der folgenden Seiten.



7 Software Parameter

	Abschnittsübersicht:
An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlage in Betrieb nehmen und unterhalten.
Abschnittsinhalt	-Software Parameter

Sämtliche Angaben zu Software-Parameter befinden sich auf den folgenden Seiten. Die Parameter wiedergeben alle Parameter im Auslieferungszustand





8 Wartung

	Abschnittsübersicht:
An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlage unterhalten und Bedienungsanleitungen verfassen.
Abschnittsinhalt	- Reinigung der Anlage - Wartung - Intervalle

8.1 Reinigung

Zeigen sich Unregelmässigkeiten bei den mechanisch arbeitenden Bauelementen oder treten Fremdgeräusche auf, so ist die Anlage über den Hauptschalter abzuschalten. Der Generator selbst ist durch seinen Aufbau in Halbleitertechnologie wartungsfrei. Trotzdem muss auf folgendes geachtet werden:



Verschmutzte Induktoranschlüsse bringen Ärger. Anschlussköpfe sauber halten. Von Zeit zu Zeit kontrollieren, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

Je nach Arbeitsumgebung muss der Filter für die Lüftung des Generators regelmässig gereinigt werden.

8.2 Wartung

Um einen störungsfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten, muss eine systematische Wartung betrieben werden. Diese Wartung umfasst den Unterhalt und eine Zustandskontrolle der elektrischen und mechanischen Komponenten. Der wichtigste Teil der Wartung ist die Sauberhaltung respektive Reinigung der kompletten Installation.



Zu diesem Zweck wird am besten ein Staubsauger eingesetzt um möglichst alle Fremdkörper zu entfernen (Kurzschlussgefahr...). Im Fall von Kalk- und/oder Schmutzablagerung im Kühlwassersystem müssen geeignete Massnahmen getroffen werden.

Bei jeglicher Wartung und Reinigung gilt grundsätzlich:

- Die am Generator vorhandenen Spannungen sind lebensgefährlich
- Generator immer komplett spannungsfrei machen



8.3 Wartungsintervalle

Komponente	Auszuführende Arbeit	Periode
Spule	Optischer Check, folgende Punkte bedürfen spezieller Beachtung: - Verfärbung von Komponenten durch Überhitzung - Wasserlecks - Lose Teile oder Verbindungen	Monatlich
Busbars	Optischer Check, folgende Punkte bedürfen spezieller Beachtung: - Verfärbung von Komponenten durch Überhitzung - Wasserlecks - Lose Teile oder Verbindungen	Monatlich
Kühlsystem	Optischer Check, folgende Punkte bedürfen spezieller Beachtung: - Verfärbung von Komponenten durch Überhitzung - Wasserlecks - Lose Teile oder Verbindungen Kontrolle der Wasseraufbereitungsanlage (sep. Handbuch) Überprüfen der transparenten Wasserleitungen auf Ablagerungen von Kalk oder Schmutz Überprüfen der Strömungswächter: Wasserfluss unterbrechen, Flow Error muss auslösen	Monatlich
	Kälte-Anlagen müssen von einem Fachmann auf Dichtigkeit überprüft werden.	Jährlich
Schrank	-Visueller Check -Ausblasen mit Luft	Monatlich
Steuerung	-Visueller Check der Steuerplatten -Ausblasen mit Luft	Monatlich
C-Bank	Visueller Check der Kondensatoren (Ein geringes Austreten von Öl auf der Unterseite ist normal)	Monatlich
Emergency Off (Falls vorhanden)	Auslösetest	3 Monate
Auxiliary switch off	Test der Externen Abschaltung (Über die Schnittstelle)	3 Monate

Tabelle 21 Wartungsplan

8.4 Verschleissteile

Lüfter:

Die Lebensdauer der zur Kühlung der Leistungskomponenten verwendeten Lüfter ist von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Staub) abhängig.

Elektrolytkondensatoren:

Innerhalb der Anlage befinden sich DC-Elektrolykondensatoren, welche durch den Verschleiss zunehmend an Wirkung verlieren. Die Lebensdauer ist von der Auslastung und Temperatur abhängig.

Stützbatterie interner Speicher:

Die Lebensdauer ist abhängig von der Stillstandzeit der Anlage. Je länger stromlos die Anlage beim Kunden steht desto früher muss die Stützbatterie für den internen Speicher getauscht werden. Siehe auch 106 (14.3.3.3 User data corrupt)

Risiken:

- Überhitzung der Anlage bei Ausfall von Lüfter.

- Eine langfristige Überhitzung der Kondensatoren kann zu einem plötzlichen Ausfall mit Rauch- und Lärmaufkommen führen, und auch andere Teile der Anlage beschädigen.

- Höherer Gesamtaufwand als bei einem normalen präventiven Austausch, weil das System wieder in einen funktionalen Zustand gebracht werden muss (Kosten für die Austauschkondensatoren + Reparaturkosten für die anderen beschädigten Teile).

- Finanzielle Verluste aufgrund ungeplanter Maschinenausfallzeiten.

Wann wird ein Austausch empfohlen?

Der präventive Austausch wird nach den folgenden Betriebsjahren empfohlen*:

Lüfter -> 4 Jahre Elektrolytkondensator -> 5 Jahre Stützbatterie -> 7 Jahre

Lüfter, Stützbatterie und Kondensatoren dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden. Nur Personal von Plustherm darf Empfehlungen zu Austauschteilen geben.

* abhängig vom Betrieb des Geräts gemäss der Spezifikationen des Herstellers . Die Lebensdauer von Kondensatoren und Lüftern ändert sich, wenn die Umgebungsbedingungen (Räumlichkeiten, Nutzung oder Lasttyp) für die Ausrüstung unüblich oder ungünstig sind.







9 Fehlersuche

	Abschnittsubersicht:
An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen unterhalten und Bedienungsanleitungen verfassen.
Abschnittsinhalt	- Auflistung Messinstrumente für Fehlersuche

A haahaittaiihaaaiaht.

9.1 Plustherm Test Equipment

Für eine effiziente Fehlersuche empfehlen wir das Beschaffen von entsprechenden Prüfmitteln. Wir empfehlen die nachfolgenden Produkte, welche auch auf unserem Webshop ersichtlich sind.

www.induction-heating-shop.com







9.2 Ersatzteilliste

Die mechanischen und elektrischen Ersatzteillisten sind direkt bei den entsprechenden Zeichnungen ersichtlich.

-Seite 86 -> Anhang 1: Systemübersicht, Spezifikationen, Testrapport, Software-Defaults

-Seite 86 -> Anhang 2: Elektrische Schaltpläne

-Seite 86 -> Anhang 3: Mechanische Zeichnungen

-Seite 86 -> Anhang 4: Kühlkreislauf

Ersatzteile können bei uns direkt oder via unseren Webshop bestellt werden.

www.induction-heating-shop.com

Oder je nach Projekt ist eine projektspezifische Ersatzteilliste auf Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.**ersichtlich. (Dokumente von Peripherie-Komponenten befinden sich in diesem Anhang.)

9.3 Fehlermeldung /Warnungen

9.3.1 Warnungen

Wenn die <u>LED auf der Reset-Taste blinkt</u>, dann arbeitet das System in einem kritischen Zustand. Die Anlage ist dabei noch voll funktionsfähig. Es soll als Hinweis für den Bediener dienen, etwas gegen die Warnung zu unternehmen.

Die Limiten für das Erscheinen der Warnung können auch deaktiviert werden. (Siehe Seite 64)

Meldung	Ursache	Abhilfe
Flow coil	Durchfluss im Vorlauf muss erhöht	- Grösserer Differenzdruck
	werden oder Leitungen im Induktor	- Zuleitungsquerschnitt
	verstopft.	vergrossern
	Zu warmes/kaltes Wasser im Vorlauf	- Durchfluss erhohen
	oder Leitungen im Induktor sind	- Kuniwassertemperatur
Devuer line ANADS	Verstopit.	Abstand Marketüsk Coulo
Power IIM. AIVIPS	Annassung nicht korrekt	- Abstand Werkstuck/ Spule
		- Schwingkreiskondensatoren:
		Wert verkleinern/ Causbauen
		- besser angepassten Induktor
		verwenden
Power lim. VOLT	Spannungslimite des Gerätes erreicht.	- Abstand Werkstück/ Spule
	Anpassung nicht korrekt.	verkleinern
		- Schwingkreiskondensatoren:
		Wert vergrössern/ C einbauen
		 besser angepassten Induktor
		verwenden
Power lim. PWM	Pulsweitenlimite des Gerätes erreicht.	 Abstand Werkstück/ Spule
	Anpassung nicht korrekt.	verkleinern
		- Schwingkreiskondensatoren:
		Wert vergrössern/ C einbauen
		- besser angepassten Induktor
	Latera in the distance lie	verwenden
Power IIM. USER-MAX	Interne, individuelle	- Limite ernonen
	erreicht.	- Bessere Anpassung
Power lim. R>RMAX	Impedanzüberwachung hat	- Limite erhöhen
	angesprochen. Evtl. Limite verstellen.	- Bessere Anpassung
		 Abstand Werkstück/ Spule
		verkleinern
		- Schwingkreiskondensatoren:
		Wert vergrössern/ C einbauen
		- besser angepassten Induktor
		verwenden

Folgende Warnungen können u.a. auftreten:

Tabelle 23 Übersicht Warnungen

9.3.2 Allgemeine Fehler



*: Fehlernummer, die Fehler sind binär codiert, Anzeige im Dezimalsystem, bei mehreren Fehlern gleichzeitig wird der Totalwert (Summe dezimal) angezeigt

9.3.2.1 Fehlerliste

No.	Fehlermeldung auf Display	Beschreibung	Lösung
1	"E-Stop remote"	Externer Notaus	Unterbruch in Notaus-Kette finden.
2	"Output overcurrent"	Überstrom detektiert	Induktor auf Kurzschluss überprüfen, Induktor reinigen.
3	"Output overvoltage",	Überspannung detektiert	Induktor/ Zuleitungen auf schlechte Verbindungen prüfen. Evtl. offene Verbindung.
4	"Frequency abnormal"	Frequenz ausser Normbereich	Induktor und Anzahl Kondensatoren gemäss Testrapport kontrollieren.
5	"One phase missing"	Phasenfehler (400V Speisung)	Sicherungen am Transformator und Netzspannung kontrollieren.
6	"Battery voltage low"	Unterspannung Kondensatorbank	Alle 3 Netzspannungen kontrollieren, Sicherungen kontrollieren.
7	"CH-Driver fault"	Chopper-Treiber Fehler	Sicherung und Verbindungskabel an der Chopper Treiber Platine kontrollieren.
8	"HB-driver #1 fault"	HB-Treiberstufe Nr. 1 Fehler	Arbeitsfrequenz kontrollieren. Wenn sich der Fehler nicht quittieren lässt, so muss der Treiber kontrolliert werden.
9	"HB-Driver #2 fault"	HB-Treiberstufe Nr. 2 Fehler	Arbeitsfrequenz kontrollieren. Wenn sich der Fehler nicht quittieren lässt, so muss der Treiber kontrolliert werden.
10	"HB-Driver #3 fault"	HB-Treiberstufe Nr. 3 Fehler	Arbeitsfrequenz kontrollieren. Wenn sich der Fehler nicht quittieren lässt, so muss der Treiber kontrolliert werden.
11	"HB-Driver #4 fault"	HB-Treiberstufe Nr. 4 Fehler	Arbeitsfrequenz kontrollieren. Wenn sich der Fehler nicht quittieren lässt, so muss der Treiber kontrolliert werden.
12	"+15V supply failure"	Speisespannung-Fehler (Mainboard)	Anlage ausschalten und Plustherm kontaktieren.
13	"-15V supply failure"	Speisespannung-Fehler (Mainboard)	Anlage ausschalten und Plustherm kontaktieren.
14	"+5VA supply failure"	Speisespannung-Fehler (Mainboard)	Anlage ausschalten und Plustherm kontaktieren.
15	"-5VA supply failure"	Speisespannung-Fehler (Mainboard)	Anlage ausschalten und Plustherm kontaktieren.



16	"Overtemp Chopper "	T1-Übertemperatur (optional)	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
17	"Overtemp HBridge"	T2- Übertemperatur	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
18	"Overtemp H2O int. "	T3- Übertemperatur (optional)	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
19	"Overtemp Busbar "	T4- Übertemperatur (optional)	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
20	"Overtemp Coil"	T5- Übertemperatur	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
21	"Overtemp C-Bank"	T6- Übertemperatur (optional)	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
22	(optional temp 7)	T7- Übertemperatur (optional)	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
23	(optional temp 8)	T8- Übertemperatur (optional)	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
24	(optional temp 9)	T9- Übertemperatur (optional)	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
25	(optional temp 10)	T10- Übertemperatur (optional)	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
26	"No water coil"	Kühlwasserdurchfluss 1 zu gering	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
27	"No water int"	Kühlwasserdurchfluss 2 zu gering	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
28	(optional flow 3)	Kühlwasserdurchfluss 3 zu gering	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
29	(optional flow 4)	Kühlwasserdurchfluss 4 zu gering	Durchfluss erhöhen, Leitungen verstopft -> reinigen.
30	THS too low (Twater)	Diff. Temperatur Umgebung/ Messstelle zu gross (optional)	Wassertemperatur im Vorlauf erhöhen
31	Powerlimit reached	Warnung, dass Anlage in Begrenzung läuft (optional)	Anlage ausschalten und Plustherm kontaktieren.
32	"Profibus conn. lost"	Profibus connection timeout (1s)	Verbindung neu aufbauen und Verbindungskabel vom Stecker zum Mainboard kontrollieren.
33	Water leakage (optional)	Auslaufendes Wasser wurde detektiert.	Wasserschaden im Gerät

Tabelle 24 Übersicht Störungsmeldungen

Falls der Fehler nicht behoben werden kann, kontaktieren sie bitte Plustherm.

9.3.3 Spezielle Fehlermeldungen

9.3.3.1 Not Connected

```
Plustherm Point GmbH
www.plustherm.ch
Version 1.2
NOT CONNECTED
```

Diese Meldung erscheint normalerweise nur kurz beim Einschalten des Generators. Die Steuerung versucht sich mit dem Generator zu synchronisieren. Während dieser Zeit erscheint die Meldung ,NOT CONNECTED'. Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, verschwindet diese Meldung wieder.

9.3.3.2 Setup data corrupt

```
Setup data corrupt
Defaults loaded
Push RESET to cont.
```

In diesem Fall sind die Systemdaten verloren gegangen. Durch Drücken der Reset-Taste werden die Grundeinstellungen übernommen.

Sollte sich diese Fehlermeldung wiederholen, so ist die Speicherbatterie auszutauschen (Lebensdauer ca. 10 Jahre).

9.3.3.3 User data corrupt

```
User data corrupt
Defaults loaded
Push RESET to cont.
```

In diesem Fall sind die Benutzerdaten verloren gegangen. Durch betätigen der Reset-Taste werden die Grundeinstellungen übernommen.

Sollte sich diese Fehlermeldung wiederholen, so ist die Speicherbatterie auszutauschen (Lebensdauer ca. 10 Jahre).



9.4 Fehlerbehebungen / Troubleshooting

9.4.1 Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument zur Fehlerbehebung dient dazu, mögliche Probleme mit dem TNX-Generator zu erkennen und möglicherweise selbst zu lösen. Dieses Handbuch ist speziell für den 2nd-Level-Support ausgelegt. Das bedeutet, dass die in diesem Handbuch vorgeschlagenen Lösungsansätze ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden sollten.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen leicht von der tatsächlichen Ausführung Ihrer Anlage abweichen können.

Bei Fehlern oder Problemen, die durch Fehlbedienung oder Defekte entstehen, erkennt das System in den meisten Fällen selbst die Fehlerquelle und gibt einen entsprechenden Hinweis im Display aus. Im Folgenden werden diese Fehlermeldungen erklärt und Hinweise zur Behebung gegeben.

Obwohl Sie viele Probleme selbst lösen können, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, wenn Sie auf Abweichungen von diesem Handbuch stoßen oder Unklarheiten bestehen. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um gemeinsam eine Lösung zu finden.









- 8 C-Bank Anschlussschienen für die Schwingkreiskondensatoren. 9 Frequenzmessung Frequenzmess-Board mit 24V Speisung. Induktor 10 Auch Spule genannt. 11 Anschlussbacken Anschlüsse für Induktor inkl. Teflon zur Isolation. 12 Strommessung Stromwandler zum messen des Chopperstromes. Temperatursensor H-Bridge
- 13
 Temperatursensor

 Temperatursensor
 14

 C-Bar
 14

C-Bar mit Klemmen für Messung des Signals über H-Bridge



15 Temperatursensor Induktor Temperatursensor 16 Hauptschalter Schalter mit Schmelzsicherungen. 17 Hauptschütz Bereich zum messen der Phasenspannungen. 18 Steuertransformator / Netzgerät Standort der Sicherungen für Speise- und Steuerspannung 19 **Temperatursensor Drossel** Temperatursensor 20 24Vdc Klemme Sammelklemme für 24V-Netz
Generator Compact:







Lüftungsblech

2

4

5

Lufteinlass bzw. Auslass des Ventilators.

- Chopper Bereich wo sich die IGBTs und Dioden des Choppers befinden. 3 Chopper-Treiber Anschluss-Klemme eines Chopper-Treibers.
 - Wassereingang

Bereich zum Messen des Differenzdruckes. **Rotary Flow**

Dient zum messen des Durchflusses

6 Batteriespannung

Messpunkte zum messen der Batteriespannung

- 0 H-Bridge
 - Bereich, wo sich die IGBTs und Dioden der H-Bridge befinden.
- 9 Frequenzmessung

Frequenzmess-Board mit 24V Speisung.

- 14 C-Bar
 - C-Bar mit Klemmen für Messung des Signals über H-Bridge
- 16 Hauptschalter

Schalter

17 Hauptschütz

18

19

Bereich zum messen der Phasenspannungen.

Steuertransformator / Netzgerät

Standort der Sicherungen für Speise- und Steuerspannung

Mainboard

Hauptplatine

Generator TNX100 :



2 Chopper Bereich wo sich IGBT und Diode befinden **Chopper Treiber Board** 3 Anschlussklemme eines Treibers 4 Wassereingang Bereich zum Messen des Differenzdruckes G Durchfluss-Messung Dient zum messen des Durchfluss / Rotary Flow 6 Batteriespannung Messpunkte zum Messen der Batteriespannung H-Bridge Bereich, wo IGBT und Diode des Umrichters sind







15 **Temperatursensor Induktor** Temperatursensor 16 Hauptschalter Schalter mit Schmelzsicherungen. 17 Hauptschütz Bereich zum Messen der Phasenspannungen. 18 Steuertransformator / Netzgerät Standort der Sicherungen für Speise- und Steuerspannung 19 **Temperatursensor Drossel** Temperatursensor 20 24Vdc Klemme Sammelklemme für 24V-Netz

9



Generator TNX50:



9.4.2 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen			
Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe	
		Ist der angeschlossen Induktor original oder wurde er nachträglich bestellt?	
HF Taste" blinkt Frequenz wird nicht gefunden		Wenn Original -> Nächste Instruktion; Bestellt -> Kontaktiere Plustherm .	
	Hauptschalter schaltet	Ist die Verkabelung zwischen der C-Bank und der Frequenzmessung korrekt?	
	nicht ein	Leuchtet die grüne LED auf der Frequenzmessung? Ja, nächste Instruktion.	
	Anlage läuft im	Wenn nein, kontaktieren sie Plustherm.	
	"Linespeed" Modus	Sicherung der 24V Speisung kontrollieren.	
		Relais K2 (nur TNX15,20,30,40) ist nicht korrekt in der Halterung. 17	
		Versuche die Anlage zu starten.	
		Plustherm kontaktieren.	
Output overcurrent	Überstrom im Leistungskreis	Überprüfe, ob der Resonanzkreis (Kondensator, Induktor, Busbar) nicht unterbrochen ist. Alle mech. Verbindungen kontrollieren.	
		Überprüfe, ob sich keine leitenden Teile zwischen den Induktorwindungen befinden. Kontrolliere ob die Spulenausgänge voneinander isoliert sind (Teflon). Kontrolliere ob alle Kondensatoren fest angeschraubt und optisch in Ordnung sind. 3 10 11	
		Ist die Verkabelung zwischen Stromwandler-Stecker und TNX-Controller in Ordnung?	
		Ist der angeschlossen Induktor original oder wurde er nachträglich bestellt?	
		Wenn Original -> Nächste Instruktion; Bestellt -> Kontaktiere Plustherm .	
		Überprüfe im Basic Setup die Überstromlimite. Passwort für Overcurrent = "UP-DOWN-UP-MENU-ENTER-MENU" (TNX5/10=40A; TNX15/20=60A; TNX30=80A; TNX40=120A; TNX50=140A; TNX60=160A; TNX100=280A)	
		Überprüfe im Basic Setup die Stromlimite. Passwort für Current Limit = "ENTER-UP-MENU-UP-DOWN-UP" (TNX5/10=20A; TNX15/20=40A; TNX30=60A; TNX40=80A; TNX50=100A; TNX60=120A; TNX100=200A)	
		Kontrolliere die Eingangsspannungen. Je 400V. 17	
		Ist die Verkabelung zwischen der C-Bank und der Frequenzmessung korrekt?	
		Leuchtet die grüne LED auf der Frequenzmessung? Ja, nächste Instruktion.	
		Wenn nein, kontaktieren sie Plustherm. 9	
		Sicherung der 24V Speisung kontrollieren. 18	
		Relais K2 (nur TNX15, 20, 30, 40, 50) ist nicht korrekt in der Halterung.	
		Dioden und IGBTs an Chopper und H-Bridge ausmessen. (Siehe Seite 118).	
		Falls nicht erfolgreich, entferne Cbar/Crowbar und starte mit Minimum Leistung.	
		Versuche die Anlage zu starten.	
		Kontakte von Hauptschütz überprüfen. Nach mehrmaligem Abschalten unter Volllast könnten die Kontakte verbrannt sein.	



		Messe den Chopper-Strom mit einer Stromzange. Sinkt der Stromverlauf kurzzeitig auf Null? Ja, evtl. Drossel defekt -> Kontaktiere Plustherm. Wenn
		nein, nächste Instruktion. 12
		Plustherm kontaktieren.
Fehlermeldungen		
Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Output overvoltage	Überspannung im Resonanzkreis	Überprüfe, ob der Resonanzkreis (Kondensator, Induktor, Busbar) nicht unterbrochen ist. Alle mech. Verbindungen kontrollieren.
		Überprüfe im Basic Setup die Überspannungslimite. Passwort für Overvoltage (max. 900V) = "MENU-DOWN-ENTER-UP-DOWN- UP"
		Überprüfe im Basic Setup die Spannungslimite. Passwort für "Voltage Limit" (max. 500V) = "UP-DOWN-ENTER-UP-MENU- DOWN"
		Kontrolliere die Eingangsspannungen. Je 400V. 👽
		Ist die Verkabelung zwischen C-Bar (Erfassung Spannungsmessung) und TNX- Controller in Ordnung?
		Kontrolliere den Spannungsverlauf mit einem Oszilloskon über der C-Bar. Die
		Spannungsspitzen sollten nicht höher als die Überspannungslimite sein.
		Versuche die Anlage zu starten.
		Plustherm kontaktieren.
HB temp.high	Temperatur der H-Brücke	Kontrollieren, ob genügend Wasser fliesst.
	zu hoch	Eingangsdifferenz Druck am Generator überprüfen. Ca. 4-5 bar 4
		Überprüfe im Basic-Setup die Temperaturlimite für die H-Bridge. Passwort für "Max. HB temp." (max. 60°C) = "DOWN-UP-MENU- DOWN_UP_MENU"
		Ist die Verkabelung zwischen dem Sensor auf dem Heatsink und TNX-Controller in Ordnung?
		Überprüfe mit einem Multimeter den Temperatursensor. Entferne die Anschlüsse am TNX Board an Klemme 47 und 48 und messe den Ohmschen Widerstand des Sensors. 60° C = $2.24k\Omega$
		Versuche die Anlage zu starten.
		Plustherm kontaktieren.
Coil temp.high	Temperatur des	Kontrollieren, ob genügend Wasser fliesst.
	Induktors zu hoch	Überprüfe, ob die Spule nicht verstopft ist. (Kalk, Ablagerungen, Frostschutz,)
		Eingangsdifferenz Druck am Generator überprüfen. Ca. 4-5 bar 4
		Überprüfe im Basic-Setup die Temperaturlimite für die Spule. Passwort für "Max. Coil temp." (max. 60°C) = "DOWN-UP-MENU- DOWN_UP_MENU"
		Ist die Verkabelung zwischen dem Sensor des Induktor Rücklaufs und dem TNX-
		Controller in Ordnung? 15
		Überprüfe mit einem Multimeter den Temperatursensor. Entferne die Anschlüsse am TNX Board an Klemme 53 und 54 und messe den Ohmschen Widerstand des Sensors. 60° C = 2.24k Ω
		Versuche die Anlage zu starten.
		Plustherm kontaktieren.



Choke temp.high	Temperatur der Drossel zu hoch	Überprüfe im Basic-Setup die Temperaturlimite für die Drossel. Passwort für "Max. Coil temp." (max. 130°C) = "DOWN-UP-MENU- DOWN_UP_MENU"
		Kontrolliere. ob der Lüfter noch läuft.
		Ist die Verkabelung zwischen dem Sensor auf der Drossel und dem TNX-
		Controller in Ordnung?
		Versuche die Anlage zu starten. Nicht erfolgreich -> Nächste Instruktion.
		Überprüfe mit einem Multimeter den Temperatursensor. Entferne die Anschlüsse am TNX Board an Klemme 49 und 50 und messe den Ohmschen Widerstand des Sensors. 130°C = 0.23 kΩ
		Plustherm kontaktieren
Fehlermeldungen		
Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Driver#1-4 fault / HB-driver fault	Treiberspannung der H- Brücke zu klein	Überprüfen sie die Frequenzanzeige auf dem Display, wenn der Error auftritt. Die Frequenz sollte sich gegenüber dem Testprotokoll bzw. funktionierenden Zustand nicht ändern. Maximal mögliche Frequenz beträgt 200kHz.
		Dioden und IGBTs an Chopper und H-Bridge ausmessen. (Siehe Seite 118) 7
		Kontrollieren sie die Verkabelung zwischen Treiber und IGBTs.
		Messen sie die Spannung an den Klemmen der Treiberausgänge. Min.14 V auf
		dem TNX-Controller ? (Siehe Seite 121)
		Kontrolliere ob die LWL nicht defekt sind bzw. ob sie bündig im Stecker sind.
		Versuche die Anlage zu starten.
		Plustherm kontaktieren.
No water flow / Coil / Internal / C-Bank	Zu wenig Kühlwasser	Kontrollieren, ob genügend Wasser fliesst> Siehe Betriebsanleitung
		Kontrolliere, ob die Flussrichtung vom Wasser korrekt ist.
		Leuchtet die grüne LED auf der Frequenzmessung? Ja, nächste Instruktion.
		Wenn nein, kontaktieren sie Plustherm.
		Sicherung der 24V Speisung kontrollieren.
		Überprüfen, ob der Wasserkreis nicht verstopft ist. (Kalk, Ablagerungen, Frostschutz,)
		Eingangsdifferenz Druck am Generator überprüfen. Ca. 4-5 bar. 4
		Kontrollieren sie die gemessene Wassermenge im Standby-Zustand des Generators. (Im Standby-Zustand drücken sie die Pfeil-nach-unten Taste. Nun erscheinen diverse Parameter. Drücken sie die Pfeil-nach-unten Taste wiederum solang bis der Eintrag "Water flow" erscheint.
		Vergleichen sie nun die im Basic-Setup eingestellte Limite mit der unter Punkt 4 gemessene. Ist die gemessene tiefer als die Limite, so hat sich das System verstopft und muss gereinigt werden. Wenn nicht -> Nächste Instruktion.
		Kontrollieren sie den Rotary-Flow auf Schmutz (Sand,). Allenfalls Abdeckung öffnen und Drehrad reinigen.
		Versuche die Anlage zu starten.
		Kontrolliere, ob das Reduzierstück im Durchflussmesser korrekt sitzt. Evtl. könnte es sich gelöst haben und die Messung stören.
		Plustherm kontaktieren.
CH-Driver fault	Treiberspannung des Choppers zu tief	Uberpruten sie die Verkabelung zwischen Chopper-Board und TNX-Controller.
		Überprüfen sie die Sicherung auf dem Chopper-Board. (T500mA@250V)



		Überprüfe die Temperatur der Drossel. (Siehe 3.5) 19
		Überprüfe den Chopper-Strom mit einer Stromzange. Sinkt der Stromverlauf kurzzeitig auf Null? Ja, evtl. Drossel defekt, Plustherm benachrichtigen. Nein.
		nächste Instruktion. 12
		Messen sie die Spannung an den Klemmen der Treiberausgänge.
		Min.14 V? (Siehe Seite 120)
		Deaktiviere den Chopper Error im Menu "Options". Passwort für "Error CHOP:" = "DOWN-MENU-UP-DOWN-ENTER-UP"
		Versuche die Anlage nochmals zu starten. Ok> Chopper-Board evtl. defekt
		Dioden und IGBTs am Chopper und H-Bridge testen. (Siehe Seite 118) 7 🛽 🕄
		Versuche die Anlage zu starten.
		Kontakte von Hauptschütz überprüfen. Nach mehrmaligem Abschalten unter Volllast könnten die Kontakte verbrannt sein.
		Plustherm kontaktieren.
Battery voltage low	Spannung an der	Messe die Spannung über den Kondensatoren im Standby-Zustand. (Min.
	Kondensatorbatterien zu	350Vdc) (Siehe Seite 122) 6
		Ist der Hauptschütz beim einschalten (MS) hörbar?
		Wenn die Meldung sporadisch nach einer gewissen Zeit auftritt, ist wahrscheinlich die Erfassung auf dem TNX-Controller defekt. \rightarrow Plustherm kontaktieren.
Fehlermeldungen		
Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
E-Stop remote	Not-Aus vom Interface	Uberprüfen, ob der Sicherheitsstromkreis geschlossen ist.
		Je nach Signal Pegel (NC oder NO) muss der Eingang umdefiniert werden. Im Menu "Options" den Eintrag "Ext.Err." von 0 auf 1 bzw. 1 auf 0 ändern. Passwort für "Ext. Err.:" = "DOWN-MENU-UP-DOWN-ENTER-UP"
		Versuche die Anlage nochmals zu starten
		Plustherm kontaktieren
Frequency too high / Frequency abnormal	Arbeitsfrequenz zu hoch	Überprüfen sie die Frequenzanzeige auf dem Display, wenn der Error auftritt. Die Frequenz sollte sich gegenüber dem Testprotokoll bzw. funktionierenden Zustand nicht ändern. Maximal mögliche Frequenz beträgt 200kHz.
		Ist die Verkabelung zwischen der C-Bank und der Frequenzmessung korrekt?
		Leuchtet die grüne LED auf der Frequenzmessung? Ja, nächste Instruktion.
		Wenn nein, kontaktieren sie Plustherm.
		Sicherung der 24V Speisung kontrollieren.
		Relais K2 (nur TNX15,20,30,40) ist nicht korrekt in der Halterung. 17
		Dioden und IGBTs an Chopper und H-Bridge ausmessen. (Siehe Seite 118) 7
		•
		Kontrollieren sie die Verkabelung zwischen Treiber und IGBTs.
		Kontrollieren sie die Verkabelung zwischen Treiber und IGBTs. Messen sie die Spannung an den Klemmen der H-Bridge Treiberausgänge. Min.14 V ? (Siehe Seite 121)
		Kontrollieren sie die Verkabelung zwischen Treiber und IGBTs. Messen sie die Spannung an den Klemmen der H-Bridge Treiberausgänge. Min.14 V ? (Siehe Seite 121) Leuchtet auf dem Frequenzmess-Board die grüne LED?
		Kontrollieren sie die Verkabelung zwischen Treiber und IGBTs. Messen sie die Spannung an den Klemmen der H-Bridge Treiberausgänge. Min.14 V ? (Siehe Seite 121) Leuchtet auf dem Frequenzmess-Board die grüne LED? Überprüfen sie die 24V Speisung. Min 23Vdc. 21



		Start in einem anderen VCO Mode: Auto, Fix,
		Plustherm kontaktieren.
One phase missing	Netzphase fehlt	Kontrolliere die Eingangsspannungen. Je 400V. 17
		Überprüfe die Thermo-Sicherungen am Hauptschalter.
		Überprüfe die Sicherungen am Steuertransformator.
		Wenn die Meldung sporadisch nach einer gewissen Zeit auftritt, ist wahrscheinlich die Erfassung auf dem TNX-Controller defekt.
		Versuche die Anlage zu starten.
		Plustherm kontaktieren.
T-H-Brdg., T-Coil, T-Choke.	Systemtemperatur in	Kontrolliere, ob genug Durchfluss vorhanden.
T-C-Bank, usw.	kritischem Zustand	Wasserfilter (Kundenseitig) reinigen.
(HF Lample blinkt)	(warnung)	Wasserqualität überprüfen.
		Wasserleitungen reinigen.
		Falls Fehler immer noch anliegt, Plustherm kontaktieren
Power lim. AMPS	Stromlimite (Warnung)	Anpassung nicht korrekt.
(HF Lampe blinkend)		Plustherm kontaktieren.
Bower lim VOLT	Spappungslimito	Annassung nicht korrekt
(HF Lampe blinkend)	(Warnung)	Plustherm kontaktieren.
Power lim. PWM	PWM-Limite (Warnung)	Anpassung nicht korrekt.
(HF Lampe blinkend)		
		Plustnerm kontaktieren.
Fehlermeldungen		Plustnerm kontaktieren.
Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	
Fehlermeldungen Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend)	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung)	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren.
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt.
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend)	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung)	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren.
FehlermeldungenFehlermeldungPower lim. USER-MAX(HF Lampe blinkend)Power lim. R>RMAX(HF Lampe blinkend)+15V supply failure	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung)	Plustherm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend) +15V supply failure -15V supply failure	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung)	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend) +15V supply failure -15V supply failure +5VA supply failure	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung)	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend) +15V supply failure -15V supply failure +5VA supply failure -5VA supply failure	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung)	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend) +15V supply failure -15V supply failure -5VA supply failure Water Leakage	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung) Wasserleck	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren Sofort Hauptschalter ausschalten.
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend) +15V supply failure -15V supply failure -5VA supply failure Water Leakage	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung) Wasserleck	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren Sofort Hauptschalter ausschalten. Wasserleck beheben.
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend) +15V supply failure -15V supply failure -5VA supply failure Water Leakage	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung) Wasserleck	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren Sofort Hauptschalter ausschalten. Wasserleck beheben. Anlage mit Pressluft gut ausblasen.
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend) +15V supply failure -15V supply failure -5VA supply failure Water Leakage	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung) Wasserleck	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren Sofort Hauptschalter ausschalten. Wasserleck beheben. Anlage mit Pressluft gut ausblasen. Versuche die Anlage zu starten.
Fehlermeldungen Fehlermeldung Power lim. USER-MAX (HF Lampe blinkend) Power lim. R>RMAX (HF Lampe blinkend) +15V supply failure -15V supply failure -5VA supply failure Water Leakage	Mögliche Ursache Interne Leistungsbegrenzung (Warnung) Impedanzüberwachung (Warnung) Fehler an interner Speisung (Warnung) Wasserleck	Plustnerm kontaktieren. Mögliche Abhilfe Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Anpassung nicht korrekt. Plustherm kontaktieren. Fehler an interner Speisung. Sofort Plustherm kontaktieren Sofort Hauptschalter ausschalten. Wasserleck beheben. Anlage mit Pressluft gut ausblasen. Versuche die Anlage zu starten. Plustherm kontaktieren.



		Plustherm kontaktieren.
Lost Profibus	Verbindung zu Profibus verloren	Verbindung zu Profibus Master verloren Überprüfe die Verkabelung Neustart Plustherm kontaktieren

9.4.3 Testen der IGBTs und Dioden.

ACHTUNG! IGBTs sind sehr sensibel auf elektrostatische Aufladung. Beachte, dass die Person, welche die IGBTs berührt, immer geerdet ist. Vermeide die Berührung mit den Steueranschlüssen (Pin 4,5,6 und 7).

Um den IGBT-Zustand im Allgemeinen zu prüfen, kann ein Universalinstrument (Multimeter) benutzt werden. Dieses ist ein statischer Test und gibt nicht eine 100%-Garantie, ob ein Halbleiter defekt oder in Ordnung ist.

Nachfolgend befindet sich die Auflistung der notwendigen Messungen. Die aufgeführten Messungen mit dem Ohm-Meter müssen alle hochohmigen Werte ergeben.

Messspitze + / Rot	Messspitze - / Schwarz	Nominal Wert	Gemessener Wert
Pin 4 bei IGBT	Pin 5 bei IGBT	OL oder Hohe Impedanz	
Pin 5	Pin 4	OL oder Hohe Impedanz	
Pin 3	Pin 4	OL oder Hohe Impedanz	
Pin 4	Pin 3	OL oder Hohe Impedanz	
Pin 6	Pin 7	OL oder Hohe Impedanz	
Pin 7	Pin 6	OL oder Hohe Impedanz	
Pin 1	Pin 6	OL oder Hohe Impedanz	
Pin 6	Pin 1	OL oder Hohe Impedanz	

Mit dem Diodenprüfgerät (meistens im Multimeter integriert) können die beiden Dioden gemessen werden.

Messspitze + / Rot	Messspitze - / Schwarz	Nominal Wert	Gemessener Wert
Pin 1 bei IGBT	Pin2 bei IGBT	OL oder Hohe Impedanz	
Pin 2	Pin 1	Ca. 300 Ohm oder 0.35V	
Pin 1	Pin 3	Ca. 300 Ohm oder 0.35V	
Pin 3	Pin 1	OL oder Hohe Impedanz	







Es kann ebenfalls der Schalter des IGBTs geprüft werden. Für diesen Test muss die Anlage in den Zustand "Standby" geschaltet werden. Messe mit einem Diodenprüfgerät (auf Widerstandsmessung geschaltet) den Widerstand am IGBT wie folgt:

Messspitze + / Rot	Messspitze - / Schwarz	Nominal Wert	Gemessener Wert
Pin 1 bei IGBT	Pin2 bei IGBT	Ca. 300 Ohm oder 0.35V	
Pin 2	Pin 1	Ca. 300 Ohm oder 0.35V	
Pin 1	Pin 3	Ca. 300 Ohm oder 0.35V	
Pin 3	Pin 1	Ca. 300 Ohm oder 0.35V	

Weiter kann auch die Eingangskapazität des Gates geprüft werden.

Man misst mit einem Kapazitätsmessgerät die Kapazität zwischen Eingang 4 und 5 sowie 6 und 7. Der Wert muss höher als ca. 15nF sein. Ist der gemessene Wert kleiner als 10nF, dann ist der IGBT defekt.



Messspitze + / Rot	Messspitze - / Schwarz	Nominal Wert	Gemessener Wert
Pin 4 bei IGBT	Pin 5 bei IGBT	15-30nF	
Pin 6	Pin 7	15-30nF	

Mit dem Diodenprüfgerät können ebenfalls die Dioden beim Chopper und H-Bridge getestet werden.





Messspitze + / Rot	Messspitze - / Schwarz	Nominal Wert	Gemessener Wert
Pin 1 bei Diode	Pin2 bei Diode	Ca. 300 Ohm oder 0.35V	
Pin 2	Pin 1	OL, Nicht Leitend	

Falls neue IGBTs oder Dioden eingebaut werden, ist darauf zu achten, dass die Unterseite mit einer hauchdünnen Schicht Wärmeleitpaste eingestrichen wurde.



9.4.4 Treiberspannung Chopper

An allen Kanälen muss mindestens eine Spannung von 13.5V DC gemessen werden. Falls das nicht der Fall ist, so ist entweder die Treiberplatine oder der entsprechende IGBT defekt.

Total 4 Kanäle:

- Kanal 1 -> TP3&TP4
- Kanal 2 -> TP5&TP6
- Kanal 3 -> TP7&TP8
- Kanal 4 -> TP9&TP10



Abbildung 4: Chopper Treiberplatine



9.4.5 Treiberspannung H-Bridge

An allen 4 Kanälen muss mindestens eine Spannung von 13.5V DC gemessen werden. Falls das nicht der Fall ist, so ist entweder die Treiberplatine oder der entsprechende IGBT defekt.

Variante H-Bridge auf Mainboard integriert:

- Kanal 1 -> J41
- Kanal 2 -> J42
- Kanal 3 -> J43
- Kanal 4 -> J44



Abbildung 5: H-Bridge Treiber auf Mainboard



Variante H-Bridge extern:

- Kanal 1 -> J1
- Kanal 2 -> J5
- Kanal 3 -> J2
- Kanal 4 -> J6



Abbildung 6: H-Bridge Treiber Extern

9.5 Batteriespannung

An den Messpunkten auf der Chopper Treiberplatine (TP1 & TP2) muss eine Spannung von mindestens 350V DC gemessen werden.



Abbildung 7: Messpunkt Batteriemessung auf Chopper Treiberplatine

9.5.1 Erweiterte Tests: HB-Spannung im Betrieb

Erforderlich sind ein Oszilloskop mit galvanisch getrennter Stromversorgung und ein Tastkopf 1:100. Mit diesem Test können Sie feststellen, ob der Generator ordnungsgemäß funktioniert.

9.5.1.1 Anschluss des Oszilloskops

Für den richtigen Anschluss siehe folgende Abbildungen.



Abbildung 1: Schaltplan der H-Brücke. Kann sich zwischen den Generatoren unterscheiden.



Abbildung 35: TNX5-30: In der Mitte der Backbordseite des Generators.



Abbildung 57: TNX60-200 mit einer externen H-Bridge.



Abbildung 26: Compact, auf der Versorgungsseite, finden Sie die C-Bar mit den Prüfstiften auf der linken Generatorseite.



Abbildung 48: TNX60-200, mit interner H-Brücke. Auf dieser Platine befinden sich die Prüfstifte, an die Sie die Sonde anschließen können.

9.5.1.2 Erwartete Ergebnisse der Oszilloskopmessung

Bevor Sie den Generator starten, stellen Sie ihn auf manuellen Betrieb ein. Die folgenden Parameter des Benutzermenüs sollten eingestellt werden:

Output-Modus:	Cont.
MS-Steuerung:	Lokal
HF-Kontrolle:	Lokal
Power-ref:	Lokal
Reference:	Power

Der eingestellte Leistungswert sollte 0,5 kW betragen, um einen sicheren Start zu gewährleisten, auch wenn der Generator nicht richtig funktioniert.

Oszilloskop installieren. Die Zeitachse sollte auf 20us pro Teilung eingestellt werden. Dieser Wert kann je nach Schwingkreis-Frequenz variieren. Der Spannungspegel ist ebenfalls nicht festgelegt, versuchen Sie, mit 50V pro Teilung zu beginnen. Im Falle einer Fehlanpassung können die Zeit- und Amplitudenachse bei laufendem Generator eingestellt werden.

Wenn Sie diese Schritte durchgeführt haben, ist der Generator startbereit. Wenn HF aktiviert ist, sollte das Oszilloskop Folgendes anzeigen:



Abbildung 6: H-Brücken-Spannung, während der Generator läuft

Wenn Ihre Ergebnisse stark abweichen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Eine vollständige Beschreibung und eine Abbildung der Oszilloskop-Anzeige würden uns bei der raschen Lösung Ihres Problems sehr helfen.

10 Zubehör / Varianten

Abschnittsübersicht:

An welche Personen richtet sich dieser Abschnitt?	Dieser Abschnitt richtet sich an alle Personen, welche mit Hilfe dieser Betriebsanleitung Induktionserwärmungsanlagen planen, unterhalten und Bedienungsanleitungen verfassen.
Abschnittsinhalt	-Auflistung von Zubehör

Plustherm-Anlagen können auf Kundenwunsch mit fast jeder Peripherie ausgestattet werden. Zum Beispiel:

	Kühlgeräte für den unabhängigen Betrieb von 1-160kW Kühlleistung.
	Pyrometer mit Halterungen für alle Materialen und Temperaturbereich 0-2000°C.
PROFI [®] PROCESS FIELD BUS BUS	Anbindung an Feldbus-Systeme wie Profibus oder Profinet.
 ■ 1189°C ● 69kW ● 69kW 	Zusätzliche Visualisierung mit Tablets/Panels oder Aufzeichnung von Betriebsdaten für die Qualitätssicherung.
the second secon	Anpasstransformatoren für die Impedanz-Anpassung an die Anwendung bis 1000kVA.

Tabelle 25: Auszug Zubehörliste

Unterlagen, Details und Anleitungen zum Projekt gehörenden Komponenten sind auf den nachfolgenden Seiten zu finden. (Optional)





11 Profibus / Profinet

Optional:

Beschreibung der Profibus und oder der Profinet Schnittstelle sind auf den folgenden Seiten zu finden.





12 Notizen

Hier ist Platz für jegliche Ergänzungen und Notizen sowie Unterlagen aus allfälligen Schulungen.



13 Versions-History

Datum	Name	Änderung	Version
09.08.2021	Matthias Brunner	Update Logo; Änderung Adresse; update	V1.2d
		Konformitätserkläung; Ergänzung Sicherheitshinweis	
29.05.2023	Matthias Brunner	Integration Troubleshooting manual	V1.4d
		Korrektur der Absicherung gemäss Referenztabelle	
		Sicherungen-Querschnitte	
05.06.2023	Matthias Brunner	Fuss- und Kopfzeile, diverse Korrekturen und Ergänzungen	V1.6d
		Überarbeitung Sicherheitshinweise, Querschnitte	
		Zuleitung, Wasserqualitätsanforderung	
09.06.2023	Matthias Brunner	Inhalt auf Register angepasst	V2.0d
14.06.2023	Matthias Brunner	Registerinhaltsverzeichnis erstellt, Passwortposition geändert	V2.1d
19.07.2023	Matthias Brunner	Frequenzangaben korrigiert, kleinere Korrekturen	V2.2d